

Philips  
Multimedia-  
Lautsprecher 2.1



SPA1310

## Smart Sound Solution

Drehen Sie die Bässe am Subwoofer ganz nach Ihrem Geschmack auf, und genießen Sie Ihre Musik so, wie Sie sie am liebsten hören. Der SPA1310 bietet für alle Multimedia-Geräte 25 W Musikleistung.

### **Ultimative Bassleistung**

- Bass Boost-Technologie mit Lautstärkeregelung

### **Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten**

- Ideal geeignet für MP3, PC, TV CD und mehr
- Bequeme Anpassung der Lautstärke über die Fernbedienung

**PHILIPS**

# Daten

## Ton

- Bassverstärkung: Analog Bass Boost, Bassreflex
- Frequenzgang: 35 - 20 k Hz
- Ausgangsleistung (RMS): Über Satellit: 2 x 3,5 W; Subwoofer 5,6 W
- Musikleistung: 24 W
- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung
- Kabel: Feste Kabel

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 64 mm Woofer

## Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Stereo-Audio (3,5 mm

- Buchse) 1 x
- Kabellänge: 1,5 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Leistung: 220 VAC, 50 Hz

## Komfort

- Stromanzeige

## Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Grün

## Verpackungsinhalt

- Subwoofer
- Anzahl der Satelliten: 2
- 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel: Fest
- Schnellinstallationsanleitung

# Besonderheiten

## Bassregler

Einzigartiges Subwoofer-System für einen deutlich tieferen und satteren Bass. Mit Basslautstärkeregelung.

## Ideal geeignet für MP3, PC, TV und mehr

Sie können die Lautsprecher an alle Geräte anschließen: MP3-Player, PC, Fernseher, CD, DVD und andere Multimedia-Geräte. So macht Musik hören Spaß.

## Lautstärkeregelung über Fernbedienung

Mit der praktischen Kabelfernbedienung können Sie die Lautstärke ganz bequem einstellen.



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 35962 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)