

# PHILIPS

Internes Laufwerk

DVD

16x

ReWriter

DVDR1668K



## Etiketten selbst drucken

### Dual-Format-Brenner & Etikettendrucker in Einem

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie selbst Ihre ganz persönlichen Etiketten in professionellem Design!

#### Überragende Leistung

- Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R

#### Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- CD/DVD-Brenner & Etikettendrucker in einem Gerät
- Dual Format

#### Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- DVDs problemlos über alle Laufwerke/Set-Top-Geräte abspielen
- Optimale Schreibqualität bei hoher DVD-Geschwindigkeit

# Besonderheiten

## **16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD**

Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-Discs

## **Dual Format**

Laufwerk unterstützt die beiden Formate DVD+R/+RW und DVD-R/RW.

## **Brenner & Drucker in einem**

Die LightScribe-Technologie erweitert Ihren CD- und DVD-Brenner um Beschriftungsfunktionen.

## **Plug & Play**

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

## **Dynamische Kalibrierung**

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

## **DVD-Kompatibilität**

DVD-Kompatibilität gewährleistet, dass selbst aufgenommene DVDs auf den meisten Set-Top-Playern und DVD-ROMs abgespielt werden können.

## **Optimale Schreibqualität**

Durch die Verwendung von Seamless Link und dynamische Kalibrierungstechnologie ermöglicht Philips einen sicheren Schreibvorgang bei einer maximalen 16-fachen Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R.



# Daten

## Speichermedien

Zugriffszeit (normal): 120 ms

## Anschlüsse

Oberfläche: IDE-Schnittstelle (ATAPI)

Weitere Anschlüsse: 12-V-

Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-Ausgang 2 x, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

## Systemanforderungen

Festplattenspeicher: 100 MB

PC-Betriebssystem: Windows<sup>®</sup> XP, 2000, ME, 98SE

RAM-Speicher: 128 MB

Prozessor: Pentium 3 550 MHz CPU oder besser

## Komfort

Einfache Installation: Plug & Play

Einfache Bedienung: Schrittweise Bedienungsanleitung

## Leistung

Adapter-Typ: DC 5 V/12 V

Stromverbrauch: 12 W W

## Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Montageschrauben, CD-ROM mit Software und Anleitung, Bedienungsanleitung

## Abmessungen

Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 146 x 178 x 42 mm Zoll

Produktgewicht: <math>\approx 0,9\text{ kg}</math> kg

## Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C

Sicherheitsnormen: EN60825, UL1950

Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relF (keine Kondensation)

Zugriffszeit: CD: <math>\approx 120\text{ ms}</math> (typisch), DVD: <math>\approx 140\text{ ms}</math> (typisch)

EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

## Verpackungsdaten

12NC: 908210004171

EAN/UPC/GTIN: 8710895876155

Höhe: 108 mm

Länge: 264 mm

Bruttogewicht: 1 kg

Breite: 213 mm

## Lesegeschwindigkeit

DVD-ROM: 16-fach (21600 kB/s) von CAV

Zugriffszeit: 120 ms

Puffergröße: 2 MB

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

## Software

Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

## Schreibgeschwindigkeit

DVD+R: 16-fach (21600 kB/s) max. von CAV

DVD-R: 16-fach (21600 kB/s) max. von CAV

DVD+R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

DVD-R DL: 4-fach (5400 kB/s) von CLV

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von P-CAV

## Außenkarton

Bruttogewicht: 2 kg

EAN/UPC/GTIN: 8710895876193

Höhe: 230 mm

Menge: 2

Länge: 275 mm

Breite: 222 mm

## Überschreibgeschwindigkeit

DVD + RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV

DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV

CD-RW: 32fach (4800 kB/s) mit Z-CLV bei UltraSpeed-Discs

## Innenkarton

EAN/UPC/GTIN: 8710895876155

Menge: 1

Bruttogewicht: 1 kg

Länge: 264 mm

Höhe: 108 mm

Breite: 213 mm

## Außenkarton 2

Menge: 128

