

Philips  
Tragbares Radio

Digitaler Tuner  
UKW/MW/LW/KW

AE2480



## Genießen Sie Ihren Lieblingssender

mit Speichertasten für 40 Sender

Kompaktes tragbares Radio mit extra großem, leicht ablesbarem LCD-Display und digitalem UKW/MW/KW/LW-Tuner mit 40 Senderspeichern.

### Genießen Sie Ihre Lieblingssender

- Digitaler UKW/MW/KW/LW-Tuner
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

### Hervorragende Soundwiedergabe

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Stereo-Sound System für optimalen Musikgenuss

### Einfache Bedienung

- Integrierte Uhr
- Uhr, Wecker und Sleep Timer
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Speichertasten für 40 Sender

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Integrierte Uhr

Eine integrierte Uhr gibt immer die genaue Zeit an. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, erscheint die Uhrenanzeige für zusätzlichen Komfort.

## Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In

Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

## Uhr, Wecker und Sleep Timer

Uhr, Wecker und Sleep Timer

## LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

## UKW/MW/KW/LW-PLL-Tuning

Digitaler UKW/MW/KW/LW-Tuner

## MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## 40 Programmspeicher

Speichertasten für 40 Sender

## Stereo-Sound System

Dieses Stereo-Sound System von Philips empfängt Stereorundfunk für höchste Leistung mit aufregendem und natürlichem Sound über Doppellautsprecher.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 1 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW, LW, MW, UKW-Stereo, KW
- Programmspeicherplätze: 40
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

## Komfort

- Alarmer: Summerwecker
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Sleep Timer

- Display-Ziffern: 5
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Stromversorgung: 220 bis 240 V
- DC-Eingangsspannung: 9 V

## Zubehör

- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter, Audiokabel

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Tiefe des Hauptgeräts: 76 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 148 mm
- Breite des Hauptgeräts: 218 mm
- Produktgewicht: 1,33 kg



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 39772 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)