

Philips  
CD-Soundmaschine

MP3

AZ2538



## MP3-Musik vom PC fernsteuern

Die AZ2538 ist durch sein einzigartiges Design für wahlweise vertikale oder horizontale Aufstellung etwas für Kenner. Mit USB PC-Link für PC-Musikübertragung und Gameport für absoluten Spielgenuss.

### **MP3-Musik auf Knopfdruck**

- Songtitel- und Playlistanzeige für einfache Navigation
- PC mit USB PC-Link in eine riesige MP3-Musicbox verwandeln
- MP3 wie eine normale Audio-CD abspielen.

### **Einzigartiges Design mit minimalem Platzbedarf**

- Vertikale Aufstellung für ästhetische & platzsparende Geräte

### **Bereit für Spielespaß**

- Gameport ermöglicht ein wirklich realistisches Spielerlebnis
- Voreinstellungen für Soundmodus bieten maximalen Spielespaß

### **Satter Sound, den Sie hören und fühlen können**

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### USB PC-Link

Mit USB PC-Link können Sie Ihre MP3-Musik statt über die PC-Lautsprecher über die leistungsfähigen Lautsprecher des Philips Soundsystems wiedergeben. Wenn Sie den PC über ein USB-Kabel an das Audiosystem anschließen, können Sie MP3-Musik direkt an das Soundsystem streamen und verwandeln den PC so in eine riesige "MP3-Musicbox". Die Bedienungstasten am System und die Fernbedienung sorgen für schnelle Navigation und einfache Bedienung der in der MusicMatch-Playlist gespeicherten MP3-Musik. Auf dem Display des Systems können Sie auch Titelinformationen oder die abgelaufene Spielzeit anzeigen.

### Songtitelanzeige

Songtitel- und Playlistanzeige für einfache Navigation

### MP3-CD-Wiedergabe

MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

### Gameport

Mit dem Gameport können Sie Ihre Spielkonsole einfach an das Audiosystem anschließen und den Spiele-Sound optimieren. Der Spielesoundmodus bietet drei tolle Einstellungen: "Speed" sorgt für einen Adrenalin-Kick bei Rennspielen mit hohen

Geschwindigkeiten, "Punch" bietet noch härtere Schläge bei Kampfsportspielen, und mit "Blast" können Sie bei Kriegsspielen die atemberaubendsten Explosionen erleben. Mit der Mischfunktion "MIX-IT", die bei Mini Hi-Fi-Systemen verfügbar ist, können Sie die Soundeffekte für Ihr Lieblingslied, einem Radiosender oder einem externen Audio-Player mischen.

### Voreinstellungen

Voreinstellungen für Soundmodus bieten maximalen Spielspaß

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

### Vertikale Aufstellung

Die vertikale Aufstellung spart Platz und sorgt für ein ästhetisches Erscheinungsbild des Geräts, weil Sie Ihre CD-Soundmaschine entweder wie gewohnt horizontal oder in der attraktiven und platzsparenden vertikalen Position aufstellen können. Innovative Technologie und Design garantieren, dass das System in vertikaler Lage ebenso verlässlich wie in der normalen horizontalen Lage arbeitet. Außerdem wird das Gerät von einer speziell entwickelten Standhalterung stabil in Position gehalten, damit Sie auch mit einem Gerät in vertikaler Position Leistung in höchster Qualität genießen können.



# Daten

## Ton

- Equalizer: 3-Band
- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 4 W
- Verbesserung der Soundqualität: MAX Sound, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 cm
- Equalizer-Einstellungen: Spielesound (Blast, Punch, Speed)
- Lautstärkeregelung: Lautstärke-Drehregler/Codierer

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Ausführung: Metall
- Lautsprecher-Erweiterung: Max BASS Port
- Lautsprecher-Typen: Lautsprecher

## Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Audio Links/Rechts (2 x Cinch)
- Aux-Eingang: Gameport
- Analog Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb)
- Video-Eingang: FBAS-Video (Cinch) 1 x
- Kopfhörer: 3,5 mm
- PC-Link: USB 1.1

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: MW-Antenne, UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW, MW

## Komfort

- Hintergrundbeleuchtung

- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Display-Ziffern: 7

## Leistung

- Batterietyp: LR20
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 8

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Audio-/Videokabel, CD-ROM mit Software und Anleitung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat
- Standfuß: Standhalterung f. vertikale Position

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 348 mm
- Produkttiefe: 287 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6,5 kg
- Verpackungshöhe: 230 mm
- Verpackungsbreite: 645 mm
- Gewicht: 4,5 kg
- Produktbreite: 520 mm
- Produkthöhe: 178 mm

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/vorherige AlBUMSUCHE, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 80752 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)