

PHILIPS

Internes Laufwerk

DVD

18x

ReWriter

SPD2411BD



DVD, RAM und CD in Einem

Der Name steht für Zuverlässigkeit & Kompatibilität

Mit dem internen DVD-RW-Laufwerk von Philips können Sie alle DVD-, Dual Layer- und CD-Formate lesen und beschreiben. Es ist selbst von unerfahrenen Benutzern ganz leicht zu installieren, ist extrem zuverlässig und wurde von einem der Erfinder optischer Medien (Blu-ray, DVD und CD) entwickelt.

Überragende Leistung

- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- 18fache Schreibgeschwindigkeit
- DVD-RAM für noch mehr Speicherkapazitäten

Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- Dual Format

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link
- DVDs problemlos über alle Laufwerke/Set-Top-Geräte abspielen

Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Daten

Anschlüsse

Oberfläche: IDE-Schnittstelle (ATAPI)

Weitere Anschlüsse: IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Systemanforderungen

Festplattenspeicher: 650 MB

PC-Betriebssystem: Windows® XP, 2000 SP4

RAM-Speicher: 128 MB

Prozessor: Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser

Komfort

Einfache Installation: Plug & Play

Einfache Bedienung: Schrittweise Bedienungsanleitung

Leistung

Adapter-Typ: DC 5 V/12 V

Stromverbrauch: 25 W

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Montageschrauben, CD-ROM mit Software und Anleitung, Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

Produktmaße (B x T x H): 146 x 170 x 42 mm

Produktgewicht: <0,9 kg

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C

Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950

Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % RH (keine Kondensation)

Lagertemperaturbereich: -40 bis 65 °C

EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

Verpackungsdaten

12NC: 908210008313

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2

Höhe: 107 mm

Länge: 260 mm

Bruttogewicht: 0,9 kg

Breite: 210 mm

Lesegeschwindigkeit

DVD-ROM: 16-fach (21600 kB/s) von CAV

Zugriffszeit: 160 ms

Puffergröße: 2 MB

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

Software

Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Schreibgeschwindigkeit

DVD+R: 18-fach (21600 kB/s) max. von CAV

DVD-R: 18-fach (21600 kB/s) max. von CAV

DVD-RAM: 12-fach (6750 kB/s) max. von P-CAV

DVD+R DL: 8-fach (5400 kB/s) von Z-CLV

DVD-R DL: 8-fach (5400 kB/s) max. von CLV

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

Außenkarton

Bruttogewicht: 2 kg

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2

Höhe: 230 mm

Menge: 2

Länge: 270 mm

Breite: 230 mm

Überschreibgeschwindigkeit

DVD + RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV

DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV

CD-RW: 24-fach (3600 kB/s) von CAV

Innenkarton

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2

Menge: 1

Bruttogewicht: 1,2 kg

Länge: 210 mm

Höhe: 107 mm

Breite: 260 mm

Außenkarton 2

Menge: 128

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30705 9

Besonderheiten

8-fache Schreibgeschw. auf +R DL

Ein neues Laufwerk mit noch leistungsstärkerem Laser für höhere Schreibgeschwindigkeit auf Double Layer-Medien

Dual Format

Laufwerk unterstützt die beiden Formate DVD+R/+RW und DVD-R/RW.

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

DVD-Kompatibilität

DVD-Kompatibilität gewährleistet, dass selbst aufgenommene DVDs auf den meisten Set-Top-Playern und DVD-ROMs abgespielt werden können.

18fache Schreibgeschwindigkeit

Dank aktueller Technologien bietet dieses Laufwerk eine bis zu 18fache Schreibgeschwindigkeit. Somit ist es das weltweit schnellste und stabilste Laufwerk.

8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

DVD-RAM

Mit der Unterstützung des DVD-RAM-Formats wird dieses Laufwerk zum Alleskönner: CD, DVD-ROM, DVD-RAM 

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

