

Philips  
Tragbarer DVD-Player

PET1000



## DVD und digitale Videos genießen

mit hochauflösendem 25,9 cm (10,2") LCD-Display

Für beste Unterhaltung unterwegs! Der PET1000 gibt DVD-Filme auf seinem hochauflösenden 25,9 cm (10,2") LCD-Bildschirm wieder. Komfortabler Multimediagenuss mit den digitalen Medienformaten MPEG4 und DivX und hochqualitativen S-Video- und Komponenten-Ausgängen.

### Ultimativer Komfort

- Bis zu 2,5 Stunden Wiedergabe mit wiederaufladbarer Batterie
- Elegantes Design in Hochglanzoptik
- Doppelte Kopfhöreranschlüsse für doppelten Spaß
- Autoadapter und handliche Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

### Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Wiedergabe von DVD, DVD+R und DVD+RW
- Spielt CD-RWs und MP3-CDs ab
- MPEG4-Wiedergabe für hochwertige komprimierte Videos
- DivX-Wiedergabe für hoch komprimierte Videos
- 26 cm LCD-Display mit hoher Auflösung für optimale Bildqualität
- Filme im 16:9 Breitbildformat genießen

### Mehrere Quellen für mehr Auswahl

- S-Videoausgang für bessere Bildqualität
- Line-In-Anschluss

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Hochaufl. 25,9 cm (10,2") LCD



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt.

## Wiedergabe von DVD, DVD+R und DVD+RW



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+R und DVD+RW können alle auf dem Player wiedergegeben werden. DVD+RW bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem die gängigen DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch gängige wiederbeschreibbare Disc-Formate auf dem DVD+RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

## DivX-Wiedergabe

Mit DivX-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

## MPEG4-Wiedergabe

Der Komprimierungsstandard MPEG4 ermöglicht bei gleich bleibender Bild- und Klangqualität das Aufzeichnen von Filmen mit einer Komprimierungsrate, die im Vergleich zu MPEG2 um das 7fache bis 10fache höher ist. MPEG4-Medien können auf einer CD-ROM, Speicherkarte oder DVD-Disc gespeichert und über bestimmte DVD-Player, DVD-Recorder und Home Entertainment-Systeme wiedergegeben werden.

## Spielt CD-RWs und MP3-CDs ab

Spielt CD-RWs und MP3-CDs ab

## 16:9 Breitbildformat



Geben Sie Videos und digitale Fotos wieder, und teilen Sie sie mit Freunden und Ihrer Familie. Das 16:9 Breitbildformat gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen als Standard. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

## S-Videoausgang

Die perfekte Möglichkeit für den Anschluss von Bildquellen mit hoher Auflösung, wie DVD, digitalem Satelliten- und Kabelfernsehen und Spielekonsolen, an einen Fernseher zur Erzielung einer höheren Detailgenauigkeit als bei Standard-Videoausgängen

## Komponenten-Videoausgang

YPbPr Component Video ist ein qualitativ hochwertiger Videoanschluss für eine optimale Verbindung des DVD-Players oder -Recorders mit einem High-End-Fernseher oder Projektor. YPbPr Component Video verwendet zur

Vermeidung von Störungen drei getrennte Kabel für Helligkeit und Farbdifferenzsignale. Weil das Videosignal auf der DVD ebenfalls im YPbPr-Format vorliegt, ist zur Erzeugung des Ausgangssignals keinerlei Umwandlung erforderlich.

## Line-In-Anschluss

Line-In-Anschluss

## Elegantes Gerät in Hochglanzoptik

Elegantes Design in Hochglanzoptik

## Autoadapter und handliche Fernbedienung



Dieser tragbare Player verfügt nicht nur über einen Autoadapter für den Gebrauch im Auto, Sie können ihn auch an Ihren Fernseher anschließen und so Ihre DVDs bequem zu Hause genießen. Lehnen Sie sich zurück, und erleben Sie Ihre DVDs ganz entspannt. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie die Wiedergabefunktionen komfortabel steuern.


## 2,5 Stunden Batterielaufzeit für Filme

Bis zu 2,5 Stunden Wiedergabe mit wiederaufladbarer Batterie

## Doppelte Kopfhöreranschlüsse



Doppelte Kopfhöreranschlüsse für doppelten Spaß



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

## Anschlüsse

- Analog Audio-Ausgang: Audio L/R (Cinch)
- AV-Eingang: 1 x Composite (FBAS)
- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Anschluss: 2 x 3,5 mm Kopfhörer
- Gleichspannungseingang: 9 V
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Weitere Anschlüsse: S-Video-Ausgang, Komponenten-Video-Ausgang
- Leistung: 30 W

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: ADPV18A (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kabel: 1 A/V-Kabel, 1 S-Video-Kabel, 1 Komponenten-Video-Kabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Reisetasche
- Fernbedienung: RC810 (Kreditkartenformat, 38 Tasten)
- Benutzerhandbuch: Gedruckt in 16 Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- Batterie-Pack: 7,4 V DV, Li-Ionen, wiederaufladbar

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 190 mm
- Produkthöhe: 180 mm

- Verpackungshöhe: 243 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 402 mm
- Tiefe des Versandkartons: 255 mm
- Höhe des Versandkartons: 260 mm
- Produktbreite: 260 mm
- Breite des Versandkartons: 446 mm
- Produkthöhe: 30 mm
- Produktgewicht: 1,2 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 10,2 Zoll
- Effektive Bildfläche: 222,0 x 133,2 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 18 ms
- Helligkeit: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Pixelabstand: 0,1905 (B) x 0,1905 mm (H)
- Auflösung: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, DVD + RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, Video CD
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Disc-Wiedergabemodi: OSD, A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnelldrehlauf, Schnelldrehlauf, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.8

EAN: 87 10895 88332 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.