

Philips
Tragbarer CD-Player



EXP221

Genießen Sie MP3-Musik!

Der supercoole anwenderfreundliche MP3-CD-Player. Der tragbare eXp221 bietet 10 Stunden Musikwiedergabe von MP3-CD mit Digital Dynamic Bass Boost für beeindruckend kräftigen Sound.

Ihr absolutes MP3-CD-Erlebnis

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- MP3 wie eine normale Audio-CD abspielen.
- 10 Stunden Musik auf einer MP3-CD

Einfache Bedienung

- LCD zur leichten Titel-/Albumsuche bei MP3-CDs

Stoßfest

- 100 Sekunden Magic ESP™

Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

MP3-CD-Wiedergabe

MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

10 Std. MP3-Spielzeit auf einer CD



10 Stunden Musik auf einer MP3-CD

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel)

bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

100 Sekunden Magic ESP™



Bei Magic Electronic Skip Protection™ handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr MP3-CD-Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3 und WMA zwischenspeichert. Mithilfe des Speichers werden sowohl der Inhalt als auch die Lasergeschwindigkeit

automatisch ausgeglichen, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

LCD für schnellen Musikzugriff

LCD zur leichten Titel-/Albumsuche bei MP3-CDs



Daten

Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung

Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Albumnummer, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

Leistung

- Batterietyp: AA, LR6, UM3
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 12
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebet.: 14

Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3162 (400 mA)
- Kopfhörer: SBC HE035
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 6
- Verpackungstiefe: 140 mm
- Tiefe der E-Box: 0 mm
- Verpackungshöhe: 49 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 125 x 135 x 30 mm Zoll
- Höhe der E-Box: 0 mm
- Verpackungsbreite: 250 mm
- Breite der E-Box: 0 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse
- Tiefe des Versandkartons: 253 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4,5 kg
- Höhe des Versandkartons: 156 mm
- Breite des Versandkartons: 304 mm
- Produktgewicht: 0,25 kg

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 50 Titel programmierbar, Hold, Nächste/vorherige Albusuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 45
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 79155 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com