

PHILIPS



Trådløse on-ear-
hovedtelefoner

4000 series

Lette on-ear-hovedtelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Op til 55 timers spilletid

Klare og tydelige opkald



TAH4209BK

Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!

Med op til 55 timers afspilning vil disse trådløse on-ear hovedtelefoner holde dig glad i dagevis mellem opladninger. Du får fantastisk lyd, Dynamisk bas, der giver dybere bas selv ved lave lydstyrker, og du kan aktivere en indstilling for lav forsinkelse for videoer.

Trådløse on-ear-hovedtelefoner. Komfort og stil

- Op til 55 timers spilletid. USB-C-opladning
- Så lette og komfortable, at du kan have dem på i timevis
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- Kraftfulde 32 mm neodym-enheder
- Stilfulde matte farvekombinationer

Brugervenlighed i hverdagen

- En hurtig opladning på 15 minutter giver 2 timers afspilning
- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- Elegant bærbart, kompakt foldedesign
- Praktisk multifunktionsknap på højre ørekep

Naturlig lyd og praktisk ledsager app

- Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

Vigtigste nyheder

Let og komfortabel



Disse on-ear-hovedtelefoner er skabt til komfort i hverdagen. Den polstrede hovedbøjle er så let, at du næsten ikke kan mærke den, og de bløde ørekopper kan vinkles, så de føles helt rigtige. Hver ørepude er polstret med memoryskum: Jo mere du bruger dem, desto mere vil du elske dem.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas



Du får fantastisk lyd fra enhederne på 32 mm og god passiv støjisolering fra on-ear-pasformen. Hvis du elsker en god basgang, kan du aktivere dynamisk bas via Philips Headphones-appen, så

du kan nyde den fulde kraft i dine yndlingsnumre, selv om du hører musikken dæmpet.

Op til 55 timers spilletid



Med op til 55 timers spilletid kan disse trådløse hovedtelefoner hjælpe dig igennem masser af playlister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i yderligere 2 timer.

Stabil Bluetooth-tilslutning

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

Kompakt foldede design

Tag dem med dig! Med deres stilfulde matte farvekombinationer og sammenfoldelige design er der ingen steder, du ikke kan tage hen med disse trådløse on-ear-hovedtelefoner. Ørekopperne kan foldes fladt sammen og drejes indad, så de er nemme at opbevare i lommen eller tasken.

Praktisk multifunktionsknap

En praktisk multifunktionsknap på højre ørekop giver dig mulighed for at håndtere opkald eller styre afspilning og lydstyrke. Hvis du ser video eller film, kan du bruge tænd/sluk-knappen til at aktivere en indstilling med lav latenstid.

Philips Headphones-app

Du kan bruge vores medfølgende app til at aktivere dynamisk bas eller slå indstillingen med lav latenstid til, når du ser videoer. Der er også en række forudindstillede lydtyper: 'Voice' er velegnet til podcasts! Glemmer du nogensinde at slukke dine hovedtelefoner? Indstil timeren i appen, så slukker de automatisk.

Philips lydsignatur

Musik til podcasts, elsk, hvad du hører! Disse trådløse hovedtelefoner har store 32 mm enheder, der er afstemt efter Philips' lydsignatur. Uanset hvad du er til, vil du nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

4000 series

Trådløse on-ear-hovedtelefoner

TAH4209BK/00

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 20 mW
Følsomhed: 112 dB (1K Hz)
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning

Yderemballage

Længde: 20.00 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 17.00 cm
Bruttovægt: 1.170 kg
Højde: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13973 9
Nettovægt: 0.53 kg
Taravægt: 0.64 kg

Komfort

Opkaldsstyring: Modtagne opkald, Afvis opkald, Opkald i venteposition
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Knap

Strøm

Musikspilletid: 55 time(r)
Opladningstid: 2 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 2 hrs
Batterivægt (i alt): 13 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 600 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Højde: 25.1 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 18 cm
Dybde: 5 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 13973 2
Bruttovægt: 0.303 kg
Nettovægt: 0.178 kg
Taravægt: 0.125 kg

Produktmål

Højde: 15.5 cm
Bredde: 17.6 cm
Dybde: 4.25 cm
Vægt: 0.160 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Sort
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Flad/indad
Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
Ørestykke: On-ear
Ørekop type: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20349 5

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på multifunktionsknappen
Understøttelse af stemmeassistent

