

PHILIPS

AVENT

Calientabiberones
rápido reacondicionado

Uniforme, sin zonas muy
calientes

Calienta de forma rápida

Descongelación cuidadosa

También calienta comida para
bebés



SCF355



Nuestro calientabiberones más rápido

Calienta la leche de forma rápida y uniforme

Ideal para esos días en los que no tiene tiempo, el calientabiberones Philips Avent calienta la leche de forma rápida y uniforme en tan solo tres minutos. Es fácil de utilizar y, además de calentar la comida del bebé, le permite descongelarla con un práctico ajuste.

Fácil de usar

- Fácil de utilizar y con guía útil de calentamiento
- Mantenga la temperatura

Cómodo y compatible

- Compatible con los biberones y recipientes Philips Avent
- Función para descongelar delicadamente mamaderas
- También úselo para calentar el alimento del bebé

Calentado uniforme

- Calienta de forma rápida y uniforme

Calentamiento rápido

- Calienta biberones en tres minutos

Destacados

Calienta en tres minutos



El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme



El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.

Función para descongelar delicadamente



El calentador de mamadera dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, ya que solo tiene que seleccionar el ajuste para descongelar leche o alimentos para el bebé.

También calienta el alimento del bebé



Del mismo modo que con las mamaderas, puede usar el calentador de mamaderas para calentar de forma uniforme y delicada el alimento del bebé.

Totalmente compatibles

El calientabiberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente los biberones y los recipientes de comida para bebés.

Fácil de utilizar

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Solo tiene que girar el botón para encender el calientabiberones y seleccionar la posición de calentamiento. El calientabiberones incluye una práctica tabla de referencia para que pueda averiguar fácilmente cuánto tiempo tardará el calentamiento.

Mantenga la temperatura



La leche se calienta lentamente y se mantiene a la temperatura adecuada. Así estará lista para cuando la necesite.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión: 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: 300 W

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto
(ancho x alto x profundo):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensiones del paquete (anch. x alt. x prof.):

175 x 185 x 160 mm

País de origen

Diseñado en: Europa

Fabricado en: China

Qué incluye

Calientabiberones: 1 uds

