



Philips Philips  
微納米氣泡潔膚儀

檯面式  
充電電池

ADD8906/97

## 更乾淨且富有光澤的肌膚

### BubbleClean 微納米氣泡技術

透過模仿自然的力量，BubbleClean 技術將空氣分解成微納米大小的氣泡並將氣泡與水有效混合，創造出乳白色的微氣泡水，可以滲透並深層清潔毛孔。

#### 深層皮膚清潔效能

- 更乾淨且富有光澤的肌膚
- 不添加化學物
- 濾芯可減少自來水的雜質

#### 無憂安裝

- 使用隨附的套件只需 3 步即可輕鬆安裝

#### 特別方便

- 在微氣泡水與自來水之間輕鬆切換
- 360° 旋轉出水口
- 每次充電可持續使用長達 4 週

# PHILIPS

## 規格

### 一般規格

- 適用注水：市政自來水
- 入水溫度：5-45°C
- 防水：IPX5
- 出水模式：微氣泡水、直流自來水及噴灑自來水

- 水管長度：0.7 米
- 電池充電時間：4-6 小時
- Type C 電線：隨附
- 充電器類型：兼容 5V/2A。不隨附。
- 入水壓力：0.1-0.4MPa

## 產品特點

### BubbleClean 微納米氣泡技術

BubbleClean 技術將空氣分解成微納米大小的氣泡並與水混合，令每一升水都富含數以百萬計的小至 200 m\* 的超細微氣泡。乳白色的微氣泡水可以滲透毛孔並吸附灰塵、油脂及雜質，帶來深層皮膚清潔效能。

### 模仿自然的力量

透過將水與空氣結合，模仿自然的力量。不添加化學物。

### 保證水質更潔淨

304 不銹鋼細網可有效減少自來水的微粒及雜質。

### 免工具安裝

使用隨附的套件只需 3 步即可輕鬆安裝。直徑僅 10.5 厘米的小面積能輕鬆融入您的洗手盆檯面。出水口的垂直調整範圍達 80 度，能滿足不同的出水高度需求。

### 在微氣泡水與自來水之間輕鬆切換

單手即可在微氣泡水與自來水之間輕鬆切換。

### 旋轉出水口

旋轉出水口可以 360° 水平旋轉，增加靈活性。

### 乾電式

電池供電，無需插座。每次充電可持續使用長達 4 週。\*\*



出版日期 2025-01-23

版本：8.8.2

EAN: 48 95244 61177 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。  
\*\*\* 根據每天使用 2 分鐘計算得出。