

PHILIPS

AVENT

Rekonditionerad snabb flaskvärmare

Jämn uppvärmning, inga heta
partier

Värmer snabbt

Varsam upptining

Värmer barnmat också



SCF355



Vår snabbaste elektriska flaskvärmare

Värmer upp mjölken snabbt och jämnt

De dagar när tiden bara inte räcker till kan du värma upp mjölken snabbt och jämnt på bara tre minuter med Philips Avent-nappflaskvärmaren. Den är lättanvänd och har en praktisk avfrostningsinställning och kan även användas till att värma upp barnmat.

Lättanvänd

- Lättanvänd med bra uppvärmningsguide
- Håll mjölken varm

Behändig och kompatibel

- Kompatibel med Philips Avent-flaskor och behållare
- Varsam upptiningsinställning för nappflaskor
- Använd för att värma barnmat också

Jämn uppvärmning

- Värmer snabbt och jämnt

Snabb uppvärmning

- Värmer nappflaskor på 3 minuter

Funktioner

Värmer på 3 minuter



Flaskvärmaren värmer 150 ml mjölk på bara 3 minuter*.

Värmer snabbt och jämnt



Flaskvärmaren värmer snabbt och jämnt. Heta partier förhindras genom att mjölken hela tiden cirkulerar när den värms.

Varsam upptinningsinställning



Flaskvärmaren har en praktisk upptinningsinställning. Säkrare än upptining i mikrovågsugnen och mer praktisk än att använda vatten. Du väljer bara inställning för att tina fryst mjölk eller barnmat.

Värmer barnmat också



Förutom att värma nappflaskor kan du också använda flaskvärmaren till att varsamt och jämnt värma barnmat.

Helt kompatibel

Flaskvärmaren är helt kompatibel med alla Philips Avent-flaskor och behållare*. Använd den för att smidigt värma flaskor och barnmatbehållare.

Lättanvänd

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Vrid bara på vredet för att slå på nappflaskvärmaren och välj uppvärmningsinställning. Flaskvärmaren levereras med en användbar uppvärmningsguide så att du enkelt kan ta reda på hur lång tid uppvärmningen tar.

Håll mjölken varm



Mjölk eller barnmat värms upp långsamt och hålls varm vid rätt temperatur, så att den är klar när du behöver den.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Strömförbrukning: 300 W

Spänning: 220–240 V, 50/60 Hz

Vikt och mått

Produktmått (b x h x d):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Paketstorlek (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

Ursprungsland

Formgiven i: Europa

Producerad i: Kina

Vad medföljer?

Flaskvärmare: 1 delar

