

Philips Xperion 6100
Лампа за под капака

Двойна мощност: кабел и
батерия

До 2400 лумена светлина с
функция за затъмняване
Може да се удължава до 2,1
метра
Сгъваема за лесно прибиране



LUMX61BONNX1

Проектирана с мисъл за вас

Кабелна и безжична мощна LED лампа за под капака

LED лампата Philips Xperion 6100 за под капака със захранване чрез кабел или батерия предлага лъч до 2400 лумена с възможност за безпроблемно димиране и телескопична стойка с дължина до 2,1 метра от двете страни, идеална за работа по автомобили, микробуси и камиони.

Мощна, ярка LED лампа

- Мощен, затъмняващ лъч

Дълготрайна ефективност

- Устойчив 5-метров кабел
- Батерия с дълъг живот

Подобрена гъвкавост

- Телескопична стойка с възможност за удължаване
- Сгъваема за лесно прибиране

Превъзходна издръжливост

- Здрава със защита от вода и прах

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

PHILIPS

Лампа за под капака

Двойна мощност: кабел и батерия До 2400 лумена светлина с функция за затъмняване, Може да се удължава до 2,1 метра, Сгъваема за лесно прибиране

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: До 2,1 м с възможност за удължаване
- Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
- Магнит: Не
- Материали и покритие: Алюминий
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Обхват: Xregion 6000
- Устойчива на: грес, масло, стандартни разтворители
- Технология: LED
- Кука: Въртяща се, с възможност за удължаване от двете страни
- Възможност за свободни ръце: Големи въртящи се куки

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6500 K
- Интензивност на светлината (boost): До 2400 лумена
- Интензивност на светлината (eco): 300 лумена
- Ъгъл на лъча: 110°

Електрически характеристики

- Време за зареждане на батерията: Up to 2,5 час(а)
- Капацитет на батериите: 7,4V 2x 2600 mAh
- Време за използване на батерията (boost): До 3

часа

- Време за работа на батерия (еко): до 12 часа
- Тип батерия: Литиева батерия
- Тип на щепсела: Адаптер 110 – 240 V (щепсел тип ЕС)
- Тип на кабела за зареждане: 5 м кабел
- Източник на електрозахранване: Двоен режим
- Мощност: 20/12 W
- Напрежение: 7,4 V

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 02736831
- Код за поръчка: X61BONNX1

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Информация за опакован продукт

- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
- Тегло с кабел: 1950 гр
- Дължина: 69 см
- Ширина: 17 мм
- Височина: 8,2 мм
- Дължина на кабела: 5 м кабел с 110 – 240 V адаптер

Информация за външната опаковка

- Дължина: 72 см см
- Ширина: 26 см см
- Височина: 38 см см

LUMX61BONNX1/10

Акценти

Мощна, ярка LED светлина

LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 предлага мощна светлина до 2400 лумена, което ви помага да забележите дори най-малките детайли. Настройте интензитета на светлината, както желаете, с въртящо се копче, за да адаптирате светлината към околната среда или да запазите живота на батерията.

Устойчив 5-метров кабел

Идеалната за продължителна употреба LED лампа за под капака Philips Xperion 6100 е оборудвана с дълъг, здрав 5-метров кабел (110 – 240 V), който осигурява непрекъснато осветление с мощност до 2400 лумена, докато работите. Подобно на самата лампа, кабелът е проектиран да издържа на тежки условия в сервиза и да е устойчив на химикали, включително въгледороди.

Батерия с дълъг живот

Необходимо е да се движите в сервиза, докато работите? Няма проблем. Просто откачете кабела от LED лампа за под капака Philips Xperion 6100. Бързозареждащата се 7,4 V 2x 2600 mAh батерия с дълъг живот осигурява 3 часа непрекъсната работа при 1400 лумена, до 12 часа в икономичен режим и се зарежда напълно за 2,5 часа. Тя е снабдена с индикатор за състоянието на батерията, който показва колко живот ? е останал, като гарантира, че никога повече няма да ви свърши енергията по средата на работа.

Телескопична стойка с възможност за удължаване

LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 има две интегрирани телескопични куки, които се разтягат от двете страни и се въртят на 360°. Куките имат по-широки отвори и са покрити с мека гума за лесно закрепване към капака на превозното средство, без да надраскват боята. С монтаж, простиращ се от 1,10 до 2,10 метра, нашата LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 може да се използва на широк спектър от места. Независимо дали е под капака, покрива или задния капак на някой автомобил, ван или камион, тази лампа ви предлага необходимата гъвкавост.

Сгъваема за лесно прибиране

LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 се сгъва наполовина, което намалява дължината ѝ наполовина за лесно съхранение.

Повишена издръжливост

Съответстващ на международния стандарт за устойчивост на удар IK07, здравият алуминиев корпус на LED лампата за под капака Philips е проектиран да издържа на тежки работни условия. Той е със степен на защита IP54 за устойчивост на пръски и прах. Изградена по строги производствени стандарти с множество процеси на уплътняване, нашата лампа е устойчива на пръски вода и защитена от прах.

До 3 години гаранция

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година.*



Дата на издаване
2024-04-24

Версия: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

** Да се заяви на уеб страницата на Philips за удължена гаранция