

Philips Xperion 6100
Lamp voor onder de
motorkap

Dubbele modus: kabel en batterij

Dimbaar licht tot 2400 lumen
Uitschuifbaar tot 2,1 meter
Inklapbaar voor eenvoudig
opbergen



LUMX61BONNX1

Speciaal voor u ontworpen

LED-lamp voor onder de motorkap met en zonder snoer

De Philips Xperion 6100 LED-lamp voor onder de motorkap werkt op netspanning of batterijen en biedt een naadloos dimbare lichtstraal van maximaal 2400 lumen. De telescopische steun kan aan beide zijden tot 2,1 meter worden verlengd. Ideaal voor het werken aan auto's, bestelwagens en vrachtwagens.

Krachtige, heldere LED-lamp

- Krachtige, dimbare lichtstraal

Langdurige prestaties

- 5 meter lange robuuste kabel
- Accu met lange gebruiksduur

Verbeterde veelzijdigheid

- Telescopische, uitschuifbare steun
- Inklapbaar voor eenvoudig opbergen

Superieure duurzaamheid

- Robuust, bestand tegen water en stof

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

PHILIPS

Lamp voor onder de motorkap

Dubbele modus: kabel en batterij Dimbaar licht tot 2400 lumen, Uitschuifbaar tot 2,1 meter, Inklapbaar voor eenvoudig opbergen

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Uitschuifbaar tot 2,1 m
- Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen

Productbeschrijving

- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
- Magneet: Nee
- Materiaal en afwerking: Aluminium
- Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
- Collectie: Xperion 6000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- Haak: Draaibaar, 2 zijden uitschuifbaar
- Handsfree opties: Grote draaibare haken

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Lichtintensiteit (boost): Tot 2400 lumen
- Lichtintensiteit (eco): 300 lumen
- Lichthoek: 110°

Elektrische kenmerken

- Oplaadtijd van batterij: Up to 2,5 uur
- Batterijcapaciteit: 7,4V 2x 2600 mAh
- Werkingstijd batterij (boost): Tot 3 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 12 uur

- Batterijtype: Lithium-batterij
- Type stekker: Adapter van 110-240 V (EU-stekker)
- Type oplaadkabel: Kabel van 5 m
- Voedingsbron: Dubbele modus
- Wattage: 20/12 W
- Voltage: 7,4 V

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 02736831
- Bestelcode: X61BONNX1

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Verpakkingsinformatie

- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. kabel: 1950 g
- Lengte: 69 cm.
- Breedte: 17 cm
- Hoogte: 8,2 cm.
- Kabellengte: Kabel van 5 m met adapter van 110-240 V

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 72 cm cm
- Breedte: 26 cm cm
- Hoogte: 38 cm cm

LUMX61BONNX1/10

Kenmerken

Krachtig, helder LED-licht

De Philips Xperion 6100 LED-lamp voor onder de motorkap biedt een krachtig licht tot 2400 lumen, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien. Met een draaiknop kunt u de lichtintensiteit naar wens aanpassen aan uw omgeving of de levensduur van de batterij verlengen.

5 meter lange robuuste kabel

De Philips Xperion 6100 LED-lamp voor onder de motorkap is ideaal voor langere gebruikperiodes en is uitgerust met een lange, robuuste kabel van 5 meter (110-240 V) voor continue verlichting tot 2400 lumen tijdens het werk. Net als de lamp zelf is de kabel bestand tegen zware werkplaatsomgevingen en chemicaliën, waaronder koolwaterstoffen.

Accu met lange gebruiksduur

Wilt u tijdens het werk door uw werkplaats lopen? Geen probleem. Koppel de kabel los van de Philips Xperion 6100 LED-lamp voor onder de motorkap. De snel oplaadbare batterij van 7,4 V 2x G2600 mAh met lange levensduur biedt 3 uur continu gebruik bij 1400 lumen, tot 12 uur in de Eco-modus en laadt volledig op in 2,5 uur. De batterijstatusindicator geeft aan hoelang de batterij nog meegaat, zodat u nooit meer zonder stroom komt te zitten tijdens een taak.

Telescopische, uitschuifbare steun

De Philips Xperion 6100 LED-lamp voor onder de motorkap heeft twee geïntegreerde telescopische haken die aan beide zijden kunnen worden uitgeschoven en 360° kunnen worden gedraaid. De haken hebben bredere openingen en zijn bekleed met zacht rubber voor eenvoudige bevestiging aan de motorkap zonder krassen op de lak. Onze Philips Xperion 6100 LED-lamp voor onder de motorkap heeft een steun die kan worden uitgeschoven van 1,10 tot 2,10 meter en kan op verschillende plaatsen worden gebruikt. Of u nu onder de motorkap, het dak of de achterklep van een auto, bestelwagen of vrachtwagen moet kijken, deze lamp biedt de flexibiliteit die u nodig hebt.

Inklapbaar voor eenvoudig opbergen

De Philips Xperion 6100 LED-lamp voor onder de motorkap is in te klappen in twee delen, waardoor de lamp half zo lang is en gemakkelijk kan worden opgeborgen.

Verbeterde duurzaamheid

De robuuste aluminium behuizing van de Philips LED-lamp voor onder de motorkap voldoet aan de internationale norm voor schokbestendigheid IK07 en is bestand tegen zware werkomstandigheden. De lamp is IP54-geclassificeerd voor spatwater- en stofbestendigheid. Onze lamp is gebouwd volgens strenge productienormen met meerdere afdichtingsprocessen en is bestand tegen spatwater en beschermd tegen stof.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaardgarantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra.*



Publicatiedatum
2024-06-04

Versie: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

** te claimen op de webpagina over uitgebreide garantie van Philips