



Philips
Soundbar profesional

2.1 Soundbar
cu subwoofer încorporat



HAL5023

Experiență de sunet imersiv a televizorului

Cu subwoofer încorporat

Acest subwoofer de îmbunătățire a sunetului va extinde experiența pentru oaspeții care utilizează televizoare Philips MediaSuite. Ușor de instalat, configurat și controlat, cu un subwoofer încorporat conceput pentru a adăuga putere suplimentară efectelor speciale, muzicii și multe altele.

Profesionist și gestionat

- Configurare și clonare ușoare prin meniul TV profesional
- Cablu de alimentare inteligent pentru instalare rapidă
- Configurație audio personalizabilă
- Ștergere controlată a conexiunilor Bluetooth
- Controlează soundbarul cu telecomanda televizorului
- Libertate de amplasare - indiferent dacă este montat pe perete sau pe o suprafață
- Prevedere antifurt
- Garanție profesională

Un sunet TV superior care se potrivește conținutului ales

- Sunet TV mai puternic
- Redă conținutul audio personal prin Bluetooth Audio

PHILIPS

Specificații

Confort

- Montare pe perete
- Prevedere antifurt: Cablu

Sunet

- Setări egalizator: Film, Muzică, Voce, Stadion
- Putere de ieșire difuzor: 200 W max / 100 W RMS (10% THD)
- Configurația difuzoarelor: 2.1 (2x 2" + 1x 3")

Conectivitate

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Versiune Bluetooth: 4,2
- Număr de conexiuni HDMI: 1
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel, Easylink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum de energie: 30 W
- Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii

- Include: Consolă de montare pe perete (2 buc.), Adaptor cablu de alimentare în formă de Y, Cablu HDMI, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 91,5 x 18 x 13 cm
- Greutate brută: 3,8 kg
- Greutate produs: 2,5 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 70 x 12 x 7 cm

Informații ambalaj

- EAN: 87 18863 03997 7

Ambalaj extern

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Număr de articole: 4
- Cutie (l x l x A): 94 x 29 x 38,5 cm
- Greutate brută: 16,5 kg
- Greutate netă: 12 kg
- Greutate proprie: 4,5 kg

Acceptat de

- B-line seria 2000: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite seria 5000: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- MediaSuite seria 6000: HFL6014 HFL6114 HFL6214

Repere

Sunet TV puternic

Auzi mai multe în tot ce vizionezi și în fiecare melodie pe care o iubești. 2.1 canale oferă cele mai bune efecte, scor și dialog. Subwooferul încorporat îți permite să simți basul, indiferent dacă ascuți muzică sau vizionezi un film de acțiune.

Bluetooth Audio

Conectează-ți dispozitivul mobil prin Bluetooth și redă melodiile preferate cu performanța îmbunătățită a sunetului soundbarului.

Configurare și clonare ușoare

Configurează cu ușurință setările soundbarului prin meniul de configurare profesională de pe televizorul MediaSuite. Toate setările asociate pot fi copiate și transferate pe alte televizoare prin clonare.

Cablu de alimentare inteligent

Cu adaptorul special conceput pentru cablul de alimentare, este necesară o singură priză pentru a alimenta atât soundbarul, cât și televizorul.

Config. audio personalizabilă

Alege cele mai bune setări de sunet pentru cea mai bună experiență audio. Având controlul asupra setărilor profesionale, poți seta nivelul implicit și limita maximă de volum. Configurația implicită aleasă va fi resetată pentru fiecare utilizator nou.

Ștergere controlată

În legătură cu ștergerea datelor utilizatorului al televizorului, se va asigura și ștergerea informațiilor de asociere Bluetooth de pe dispozitivele mobile utilizate.

Telecomandă TV

Nu este necesară nicio telecomandă dedicată. Controlează comod volumul soundbarului cu telecomanda televizorului.

Libertate de amplasare

Amplasat convenabil pe o suprafață sau montat cu suporturile de perete incluse, designul trapez elegant arată excelent în orice configurație.

Antifurt

Descurajează scoaterea neautorizată a dispozitivului cu cablul antifurt inclus.

Garanție profesională

Un dispozitiv profesional oferă o garanție profesională: 3 ani.



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Este posibil ca modelele de televizoare compatibile să necesite o actualizare de software.