

Philips  
Téléviseur professionnel

107 cm  
plasma

42HF7443



## Téléviseur compatible

avec Pixel Plus

Ce téléviseur plasma compatible offre une image ultranette aux couleurs vives ainsi qu'un angle de visualisation large. Combiné à un emplacement SmartCard XPress disponible en option, il permet d'accéder à une foule de services interactifs et de loisirs multimédias.

### **Design compact et élégant en harmonie avec votre intérieur**

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces

### **Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels**

- Canal par défaut à l'allumage
- Accès au menu de sécurité
- Verrouillage des commandes en façade
- Limitation du volume
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Indicateur de pile faible pour la télécommande
- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement

### **Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable**

- Pixel Plus, pour plus de détails, de profondeur et de clarté.
- Active Control pour une qualité d'image supérieure, quelle que soit la source

### **Interactif, compatible et évolutif**

- Unité d'alimentation supplémentaire en option (12 V)

# PHILIPS

## Points forts

### Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

### Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

### Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

### Verrouillage des commandes en façade

Les commandes en façade peuvent être verrouillées pour empêcher tout accès non autorisé aux fonctions du téléviseur.

### Canal par défaut à l'allumage

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

### Accès au menu de sécurité

Système d'accès conditionnel aux paramètres d'installation et de configuration via un code spécial ou la télécommande principale.

### Indicateur de pile faible

Cette fonction vous avertit lorsqu'il est nécessaire de remplacer les piles de la télécommande, ce qui évite les appels et les remplacements de piles inutiles.

### Boîtier SmartCard Xpress

Le boîtier SmartCard Xpress (disponible en option) se fixe à l'arrière du téléviseur et permet de connecter ce dernier à des décodeurs et cartes d'application tierces pour le doter de nouvelles fonctionnalités. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs externes (set top boxes) de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

### Unité d'alimentation supplémentaire en option

L'unité d'alimentation supplémentaire (en option) assure le fonctionnement de l'emplacement pour carte, de l'horloge et de l'alarme lorsque le téléviseur est hors tension.

### Possibilité de mise à niveau logicielle

La possibilité de mise à niveau logicielle rend votre téléviseur évolutif et compatible avec les nouvelles technologies et les nouveaux développements, pour optimiser votre investissement.

### Pixel Plus

Pixel Plus est une technologie de traitement numérique de l'image qui permet d'augmenter le nombre de lignes et de pixels. Résultat : des images d'une netteté saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détails impressionnant, en toutes circonstances et quelle que soit la source.

### Active Control

La technologie Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

### Design compact ultraplat

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 42 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 107 cm
- Résolution d'écran: 852 x 480p
- Luminosité: 1500 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 13 000:1 (dynamique)
- Amélioration de l'image: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Contrast Plus, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Luminance Transient Improver, Réglage de la netteté, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs
- Type d'écran: écran plasma WVGA
- Angle de vision horizontal: 160 degrés
- Amélioration de l'écran: Circuit anti-usure, Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Nombre de présélections: 125
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Installation facile: Réglage numérique PLL, Réglage avec précision, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil), Mode hôtel évolué
- Facilité d'utilisation: Smart Picture, Smart Sound, Affichage à l'écran, Commandes latérales
- Horloge: Arrêt programmé
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel
- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, 7 modes 16:9
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RC2886

- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand
- Fixation VESA: 800 x 400 mm
- Télétexte - améliorations: Fast Text

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Virtual Dolby Surround, Stéréo Nicam
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL)

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45, HM-Link, Compatible SmartCard Xpress
- Nombre de péritel: 2
- Connexions avant/latérales: Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: Antenne IEC75, DVI-I, Entrée audio PC

## Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA +/-10 %
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 450 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode d'emploi, Câble d'antenne RF, Support de fixation murale
- Accessoires en option: Wireless Smart Loader (sans fil) 22AV1120, Télécommande RC2573GR

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 240 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 680 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 104 millimètre
- Largeur de la boîte: 1321 millimètre
- Hauteur de la boîte: 939 millimètre
- Profondeur de la boîte: 330 millimètre
- Poids (emballage compris): 47 kg
- Poids de l'appareil: 42 kg



Date de publication  
2024-03-19

Version: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)