



Philips  
Professionelle Soundbar

2.1-Kanal-Soundbar  
mit integriertem Subwoofer



HAL5023/00

## Immersives Sounderlebnis

Mit integriertem Subwoofer

Diese Soundbar für optimierten Klang verbessert das Erlebnis für Gäste, die Philips MediaSuite Fernseher verwenden. Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern mit einem integrierten Subwoofer für noch kraftvollere Spezialeffekte, Musik und mehr.

### Professionell und verwaltet

- Einfache Einrichtung und Kopieren über das professionelle TV-Menü
- Intelligentes Netzkabel für schnelle Installation
- Anpassbare Audiokonfiguration
- Kontrolliertes Löschen von Bluetooth-Verbindungen
- Steuern Sie die Soundbar mit der Fernbedienung des Fernsehers.
- Überall einsetzbar – ob an der Wand montiert oder auf einer Oberfläche
- Diebstahlsicherung
- Professionelle Garantie

### Hervorragender Fernsehklang, der sich an Inhalte anpassen lässt

- Noch kraftvollerer Fernsehklang
- Geben Sie Ihre persönlichen Toninhalte über Bluetooth-Audio wieder

# PHILIPS

# Daten

## Komfort

- Wandmontage
- Diebstahlsicherung: Kabel

## Ton

- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Stimme, Stadion
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: Max. 200 W / 100 W RMS (10% Klirrfaktor)
- Lautsprecherkonfiguration: 2.1 (2 x 5 cm + 1 x 7,5 cm)

## Konnektivität

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Bluetooth-Version: 4,2
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- HDMI-Funktionen: Audio-Rückkanal, EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 30 W
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Zubehör

- Inklusive: 2 Wandhalterungen, Y-förmiger

Netz Kabeladapter, HDMI-Kabel, Garantiekarte

## Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 91,5 x 18 x 13 cm
- Bruttogewicht: 3,8 kg
- Produktgewicht: 2,5 kg
- Produktmaße (B x T x H): 70 x 12 x 7 cm

## Verpackungsdaten

- EAN: 87 18863 03997 7

## Außenverpackung

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Anzahl der Waren: 4
- Außenkarton (B x H x T): 94 x 29 x 38,5 cm
- Bruttogewicht: 16,5 kg
- Nettogewicht: 12 kg
- Eigengewicht: 4,5 kg

## Unterstützt von

- B-line 2000-Serie: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite 5000-Serie: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- MediaSuite 6000-Serie: HFL6014 HFL6114 HFL6214

# Besonderheiten

## Kraftvoller Fernsehklang

Genießen Sie detaillierte Klangqualität bei allem, was Sie sich ansehen, und bei Ihren liebsten Musiktiteln. Die 2.1-Kanal-Leistung überzeugt bei Soundeffekten, musikalischer Begleitung und Dialogen. Mit dem integrierten Subwoofer spüren Sie den Bass, egal ob Sie Musik hören oder sich einen Actionfilm ansehen.

## Bluetooth-Audio

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät über Bluetooth und geben Sie Ihre Lieblingssongs mit der verbesserten Klangqualität der Soundbar wieder.

## Problemlöser und Kopieren

Konfigurieren Sie die Soundbar-Einstellungen ganz einfach über das professionelle Einrichtungsmenü auf dem MediaSuite TV. Alle zugehörigen Einstellungen können kopiert und auf andere Fernseher übertragen werden.

## Intelligentes Netzkabel

Mit dem speziell entwickelten Netzkabeladapter wird nur eine Steckdose benötigt, um sowohl die Soundbar als auch den Fernseher mit Strom zu versorgen.

## Kontrolliertes Löschen

In Verbindung mit der Benutzerdatenfreigabe des Fernsehers wird sichergestellt, dass auch die Bluetooth-Kopplungsinformationen von den verwendeten Mobilgeräten gelöscht werden.

## Überall einsetzbar

Das elegante trapezförmige Design lässt sich bequem auf einer Oberfläche platzieren oder mit den mitgelieferten Wandhalterungen montieren und sieht in jeder Umgebung großartig aus.

## Diebstahlsicherung

Verhindern Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Diebstahlschutzkabel, dass das Gerät unberechtigt entfernt wird.



Ausstellungsdatum  
2024-10-08

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Für die Unterstützung von TV-Modellen ist möglicherweise ein Software-Update erforderlich.