

# PHILIPS

Lecteur interne

DVD

18x

Graveur

SPD6003BD



## Gravez vos DVD ainsi que leur étiquette

### Fiabilité compatibilité

Le graveur de DVD interne Philips permet non seulement de lire et de graver des DVD, CD et disques double couche, mais également de réaliser des étiquettes directement sur le disque. Il est rapide, facile à installer, très fiable et conçu par le co-inventeur des supports optiques.

#### Des performances supérieures

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Écriture 8x sur DVD+R DL
- Vitesse d'écriture 18x

#### Pratique

- Graveur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil
- Gravure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes

#### D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

#### Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Le format DVD-RAM est pris en charge

# Points forts

## LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (ré)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

## Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

## Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

## Création d'étiquettes

Il suffit de retourner le disque pour que l'appareil y grave une étiquette personnalisée. Plus besoin d'écrire sur les disques, vous disposez désormais d'étiquettes professionnelles pour archiver vos souvenirs et votre musique numérique.

## Écriture 8x sur disque +R double couche

Ce nouveau lecteur est doté d'un laser encore plus puissant pour réduire la durée d'écriture sur les disques double couche.

## Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

## Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

## DVD-RAM

Le format DVD-RAM est pris en charge, ce qui fait de ce produit un véritable lecteur multi-enregistrement pour tous les formats de CD et de DVD.

## Vitesse d'écriture 18x

Doté d'une technologie de pointe, ce graveur atteint une vitesse maximale d'écriture de 18x, ce qui en fait le graveur le plus rapide au monde, tout en garantissant de la stabilité.



# Caractéristiques

## Connectivité

**Interface:** Interface IDE (ATAPI)

**Autres connexions:** Entrée CC 12 V, Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

## Configuration requise

**Capacité disque dur:** 650 Mo

**Système d'exploitation PC:** Windows® XP, 2000 SP4

**Mémoire vive:** 128 Mo

**Processeur:** Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur

## Pratique

**Facilité d'installation:** Plug-and-play

**Facilité d'utilisation:** Manuel d'utilisation pratique

## Alimentation

**Type d'adaptateur:** 5 V CC/12 V

**Consommation:** 25 W

## Accessoires

**Accessoires fournis:** 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Disques LightScribe, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi

## Dimensions

**Dimensions du produit (l x P x H):**

146 x 170 x 42 mm

**Poids du produit:** <math>\approx 0,9</math> kg

## Spécificités techniques

**Plage de température de fonctionnement:** 5 - 50 °C

**Normes de sécurité:** EN60950, EN60825, UL1950

**Humidité:** 15 à 80 % HR (sans condensation)

**Plage de température de stockage:** -40 - 65 °C

**Normes CEM:** EN55022, EMS55024, FCC, Section 15

## Informations de l'emballage

**12NC:** 908210008578

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2

**Hauteur:** 260 millimètre

**Longueur:** 210 millimètre

**Poids brut:** 1.2 kg

**Largeur:** 107 millimètre

## Vitesse de lecture

**DVD-ROM:** 16x (21 600 Ko/s)

**Temps d'accès:** 160 ms

**Taille mémoire tampon:** 2 Mo

**CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)

**DVD-RAM:** 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

## Logiciels

**Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

## Vitesse d'écriture

**DVD+R:** 18x (24 300 Ko/s)

**DVD-R:** 18x (24 300 Ko/s)

**DVD-RAM:** 12x (16 200 Ko/s)

**DVD+R DL:** 8x (10 800 Ko/s)

**DVD-R DL:** 8x (10 800 Ko/s)

**CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)

## Carton externe

**12NC:** 908210008578

**Poids brut:** 2 kg

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97629 9

**Hauteur:** 230 millimètre

**Quantité:** 2

**Longueur:** 270 millimètre

**Largeur:** 230 millimètre

## Vitesse de réécriture

**DVD+RW:** 8x (10 800 Ko/s)

**DVD-RW:** 6x (8 100 Ko/s)

**CD-RW:** 24x (3 600 Ko/s)

## Carton interne

**12NC:** 908210008578

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2

**Quantité:** 1

**Poids brut:** 1,2 kg

**Longueur:** 210 millimètre

**Hauteur:** 260 millimètre

**Largeur:** 107 millimètre

## Emballage 2

**12NC:** 9082 100 07867

**Quantité:** 128

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97630 5

