



Philips
Profesjonell lydplanke

2.1 lydplanke
med innebygd subwoofer



HAL5023

Oppslukende TV-lydopplevelse

Med innebygd subwoofer

Denne lydforsterkende subwooferen vil gi en bedre opplevelse for gjester som bruker Philips MediaSuite-TV-er. Den er enkel å installere, konfigurere og kontrollere, og den har en innebygd subwoofer som er utformet for å gi ekstra kraft til spesialeffekter, musikk og mye mer.

Profesjonell og administrert

- Enkelt oppsett og kloning via profesjonell TV-meny
- Smart strømkabel for rask installasjon
- Lydkonfigurasjon som kan tilpasses
- Kontrollert fjerning av Bluetooth-tilkoblinger
- Betjen lydplanken med TV-fjernkontrollen
- Valgfri plassering – enten veggmontert eller på en overflate
- Tyverisikring
- Profesjonell garanti

En overlegen TV-lyd som står i stil med innholdet du velger

- Kraftigere TV-lyd
- Spill av ditt personlige lydinnhold via Bluetooth-lyd

PHILIPS

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Kan monteres på vegg
- Tyverisikring: Kabel

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Film, Musikk, Tale, Stadion
- Høyttalerens utgangseffekt: 200 W maks. / 100 W RMS (10 % THD)
- Høyttalerkonfigurasjon: 2.1 (2 stk. 2" + 1 stk. 3")

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Antall HDMI-kontakter: 1
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel, EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Effektforbruk: 30 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Inkludert: Veggmonteringsbrakett (2 stk.), Y-formet strømkabeladapter, HDMI-kabel,

Garantibevis

Mål

- Mål, emballasje (B x D x H): 91,5 x 18 x 13 cm
- Bruttovekt: 3,8 kg
- Produktvekt: 2,5 kg
- Produktmål (BxDxH): 70 x 12 x 7 cm

Emballasjeopplysninger

- EAN: 87 18863 03997 7

Ytre emballasje

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Antall artikler: 4
- Ytre kartong (B x H x D): 94 x 29 x 38,5 cm
- Bruttovekt: 16,5 kg
- Nettovekt: 12 kg
- Taravekt: 4,5 kg

Støttet av

- MediaSuite 5000-serien: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- B-line 2000-serien: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite 6000-serien: HFL6014 HFL6114 HFL6214

Høydepunkter

Kraftig TV-lyd

Få bedre lyd i alt du ser og låtene du elsker. 2.1-kanaler lar effekter, filmmusikk og dialog virkelig komme til sin rett. Med den innebygde subwooferen kan du kjenne bassen, enten du lytter til musikk eller ser på en actionfilm.

Bluetooth-lyd

Koble til mobilenheten din via Bluetooth, og spill av favorittlåtene dine med den forbedrede lyden fra lydplanken.

Enkel installasjon og kloning

Du kan enkelt konfigurere lydplankeinnstillingene via menyen for profesjonelt oppsett på MediaSuite-TV-en. Alle relaterte innstillinger kan kopieres og overføres til andre TV-er gjennom kloning.

Smart strømkabel

Med den spesialdesignede strømadapteren trenger du bare én stikkontakt for å gi strøm til både lydplanken og TV-en.

Lydkonfigurasjon som kan tilpasses

Velg de beste lydinnstillingene for den beste lydopplevelsen. Med de profesjonelle innstillingene kan du blant annet angi standardnivå og maksimal volumgrense. Den valgte standardkonfigurasjonen tilbakestilles for hver ny bruker.

Kontrollert fjerning

Kobling til fjerning av brukerdata på TV-en sikrer at informasjonen for Bluetooth-parkobling fra de brukte mobilenhetene også blir slettet.

TV-fjernkontroll

Det kreves ingen egen fjernkontroll. Du kan enkelt styre lydplankevolumet med TV-fjernkontrollen.

Plasseringsfrihet

Den slanke trapesformede designen ser flott ut i alle omgivelser, enten den er praktisk plassert på en overflate eller montert med de medfølgende veggbrakettene.

Tyverisikker

Unngå uautorisert fjerning av enheten med den medfølgende tyverisikringskabelen.

Profesjonell garanti

En profesjonell enhet krever en profesjonell garanti: 3 år.



Utgivelsesdato
2024-03-20

Versjon: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Støtte for TV-modeller kan kreve en programvareoppdatering.