

Philips  
Baladeur CD

AX5303



## Plat et antichoc

avec télécommande avec clip

L'AX5303 est à la pointe de la technologie. Ce baladeur CD ultraplat avec protection antichoc allie de solides performances à une sophistication robuste. La pile longue durée et la télécommande avec clip permettent de mieux apprécier la musique en déplacement.

### Compatible avec tous les formats de disques

- Compatible CD, CD-R et CD-RW

### Protection antichoc

- Magic ESP™ 45 secondes

### Conçu pour une utilisation en mouvement

- Écran LCD double haute lisibilité
- N/A
- Savourez jusqu'à 45 heures de musique
- Télécommande avec clip pour un grand confort d'utilisation

### Renforcement des basses

- Optimisation des basses quel que soit le volume
- Casque stéréo avec technologie Bass Wave pour des basses de qualité supérieure

# PHILIPS

## Points forts

### Robuste, plat et compact

### Écran LCD double haute lisibilité

Écran LCD double haute lisibilité

### Télécommande avec clip

Télécommande avec clip pour un grand confort d'utilisation

### Jusqu'à 45 heures de lecture

Savourez jusqu'à 45 heures de musique

### Magic ESP™ 45 secondes

La protection électronique antichoc est une fonction ultrapraticque qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les appareils équipés de cette protection sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui adapte à la fois le contenu et la vitesse de

rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

### Suramplification numérique des basses



Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de

basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.

### Casque stéréo avec basses améliorées

Casque stéréo avec technologie Bass Wave pour des basses de qualité supérieure

### Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.



# Caractéristiques

## Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 5 mW RMS
- Amélioration du son: Suramplification numérique des basses
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Réglage du volume: numérique

## Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Sortie ligne: 3,5 millimètre
- Casque: 3,5 mm

## Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Télécommande: Télécommande filaire avec clip
- Indications: niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, durée, piste

## Alimentation

- Type de pile: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Rechargeable
- Lecture CD - autonomie sur piles: 40
- Type de piles: Rechargeable

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Piles: AY3363 (Ni-MH rechargeable)

- Casque: SBC HE570/77S
- Accessoires fournis: Mode d'emploi
- Télécommande: AY3785 (filaire 6 touches)
- Trousse: AY3267

## Dimensions

- Nombre de cartons: 6
- Profondeur de l'emballage: 148 millimètre
- Profondeur de l'Ebox: 0 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 49 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm pouces
- Hauteur de l'Ebox: 0 millimètre
- Largeur de l'emballage: 243 millimètre
- Largeur de l'Ebox: 0 millimètre
- Boîtier: Corps résistant à la chaleur
- Profondeur du carton principal: 160 millimètre
- Poids du carton principal: 4.18 kg
- Hauteur du carton principal: 310 millimètre
- Largeur du carton principal: 252 millimètre
- Poids du produit: 0,2 kg

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 30 pistes programmables, Avance/retour rapides, Verrouillage, Introsan, Répétition de la lecture, Reprise de lecture à l'arrêt, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Protection électronique antichoc (CD): 45



Date de publication  
2024-03-20

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 79650 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)