



Philips
Baladeur CD-MP3

EXP3483

Baladeur CD-MP3 ultrafin

avec tuner FM et base de recharge

D'une élégance rare, le baladeur CD-MP3 eXp3483 avec tuner FM offre 45 heures de musique MP3 et WMA en continu. Pour un confort extrême, vous pouvez afficher le nom de l'artiste et le titre de la chanson sur la télécommande LCD et charger le baladeur sur la base de recharge.

Expérience audio sans limites

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Savourez jusqu'à 45 heures de musique
- Tuner FM numérique avec 30 présélections
- Lecture MP3 et WMA

Design chic et élégant

- Boîtier aluminium alliant la qualité du design à l'élégance du métal
- Base de recharge compacte et pratique
- Télécommande LCD rétroéclairée avec clip compatible ID3-Tag

Protection antichoc

- Magic ESP™ 200 secondes

Renforcement des basses

- Optimisation des basses quel que soit le volume

PHILIPS

Points forts

Lecture MP3 et WMA



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. Le MP3 et le WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre baladeur GoGear. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre baladeur.

Tuner FM avec 30 présélections

Tuner FM numérique avec 30 présélections

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de

CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.

Jusqu'à 45 heures de lecture

Savourez jusqu'à 45 heures de musique

Magic ESP™ 200 secondes



Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3, WMA et CDDA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

Élégant boîtier aluminium

Boîtier aluminium alliant la qualité du design à l'élégance du métal

Télécommande LCD avec clip compatible ID3-Tag

Télécommande LCD rétroéclairée avec clip compatible ID3-Tag

Base de recharge

Découvrez le confort de pouvoir recharger votre baladeur CD en le plaçant sur une base de recharge compacte et portable. Elle s'adapte à tous les bureaux et peut être placée n'importe où. Lorsque vous branchez l'adaptateur CA/CC sur la base de recharge, le voyant s'allume en rouge pour indiquer que le baladeur CD est en cours de charge. Une fois la charge terminée, le voyant passe au vert : votre baladeur est rechargé et vous pouvez continuer à écouter de la musique.

Suramplification numérique des basses



Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.



Caractéristiques

Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 5 mW RMS
- Amélioration du son: Suramplification numérique des basses
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Réglage du volume: numérique

Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Sortie ligne: 3,5 millimètre
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: de 87,5 à 108 MHz
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Mise en mémoire automatique
- Présélections: 30

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Télécommande: Télécommande LCD avec clip
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Voyant de charge
- Base de recharge/support
- Indications: nom de l'album, numéro de l'album, Nom de l'artiste, niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, nom de fichier, titres, durée, piste, Présélections, Fréquence

Alimentation

- Tuner - autonomie sur piles: 50 h (2 piles alcalines AA)
- Type de pile: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Rechargeable
- Lecture WMA - autonomie sur piles: 45 h (2 piles AA alcalines)
- Lecture CD - autonomie sur piles: 30 h (2 piles AA

alcalines)

- Lecture CD-MP3 - autonomie sur piles: 45 h (2 piles AA alcalines)

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY3162 (400 mA)
- Piles: AY3363 (Ni-MH rechargeable)
- Casque: SBC HE250
- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Couvercle du compartiment à piles AA
- Télécommande: AY3803 (télécommande LCD)
- Base de recharge: Base de recharge AY4105

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 149 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 137 x 137 x 21 mm
- Hauteur de l'emballage: 80 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 238 millimètre
- Boîtier: Corps résistant à la chaleur
- Profondeur du carton principal: 250 millimètre
- Poids du carton principal: 3 kg
- Hauteur du carton principal: 175 millimètre
- Largeur du carton principal: 254 millimètre
- Poids de l'appareil: 0,18 kg

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 50 pistes programmables, Avance/retour rapides, Verrouillage, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Reprise de lecture à l'arrêt, Lecture aléatoire des albums/pistes
- Support de lecture: CD-MP3, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Protection électronique antichoc (CD): 45 s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet, UDF
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s
- Magic ESP (CD-MP3): 100 s



Date de publication
2024-03-20

Version: 6.0.8

EAN: 87 10895 85801 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
* Windows Media et le logo Windows sont des marques, ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
* Basée sur une vitesse de 64 kbit/s de codage WMA.