

Philips
Baladeur CD-MP3



EXP2465

La musique MP3 sans interruption

avec casque radio FM

Emportez votre musique avec vous ! Avec le baladeur CD-MP3 eXp2465, bénéficiez de 10 heures de musique sans interruption sur un seul CD-MP3. Équipé d'un afficheur bicolore, ce grand classique est le compagnon idéal pour une écoute vraiment aisée en balade.

Expérience audio sans limites

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Casque radio FM compatible avec n'importe quel baladeur
- Bénéficiez de plus de 10 heures de musique sur un CD MP3.

Protection antichoc

- Magic ESP™ 100 secondes

Renforcement des basses

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

10 heures de MP3 sur un CD



Bénéficiez de plus de 10 heures de musique sur un CD MP3.

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.

Casque radio FM

Découvrez le confort d'écouter vos stations radio préférées sans vous encombrer de votre baladeur avec tuner FM. Ce casque avec tuner intégré vous permet d'écouter de la musique FM en toute simplicité. Si vous préférez écouter votre musique, il vous suffit d'éteindre la radio et de brancher le casque sur votre baladeur. Savourez jusqu'à 15 heures de musique FM en continu grâce à la pile bouton remplaçable.

Magic ESP™ 100 secondes



Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont

dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3 et WMA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Caractéristiques

Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 4 mW RMS
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Réglage du volume: numérique

Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Sortie ligne: 3,5 millimètre
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réponse en fréquences: de 87,5 à 108 MHz
- Bandes du tuner: FM

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Indications: numéro de l'album, niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, durée, piste

Alimentation

- Type de pile: AA, LR6, UM3

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY3162 (400 mA)

- Casque: Casque radio FM AE500
- Accessoires fournis: Mode d'emploi

Dimensions

- Nombre de cartons: 6
- Profondeur de l'emballage: 152 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Hauteur de l'emballage: 55 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 241 millimètre
- Profondeur du carton principal: 248 millimètre
- Poids du carton principal: 4.3 kg
- Hauteur du carton principal: 165 millimètre
- Largeur du carton principal: 340 millimètre
- Poids de l'appareil: 0,2 kg

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 50 pistes programmables, Verrouillage, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire des albums/pistes
- Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Protection électronique antichoc (CD): 45 s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (CD-MP3): 100 s



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.1.1

EAN: 87 10895 96700 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
* Basé sur un codage MP3 de 128 Kbit/s.