

Philips
Lecteur de CD

MP3

AZ2538



Pilotez à distance les fichiers MP3 de votre PC

L'AZ2538 peut être posé verticalement ou horizontalement en fonction de la place dont vous disposez. Cet appareil, idéal pour les férus de technologie, libère la musique de votre PC grâce à la liaison PC USB et vous plonge dans un univers ludique grâce au Gameport.

Design unique pour un encombrement réduit

- Disposition verticale pour des lecteurs esthétiques et peu encombrants

La musique MP3 du bout des doigts

- Aff. titre de piste et liste de lecture pour navig. aisée
- Transformez votre PC en juke-box MP3 avec la liaison PC USB
- Lisez vos fichiers MP3 comme un CD audio classique.

Prêt à jouer

- Gameport, pour une expérience de jeu vraiment réaliste
- Présélections audio pour optimiser votre plaisir de jeu

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification instantanée
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

PHILIPS

Points forts

Liaison PC USB

Écoutez votre musique MP3 sur les enceintes puissantes des chaînes hi-fi Philips en connectant votre PC directement sur votre système audio avec un câble USB. La musique MP3 est transmise à votre chaîne hi-fi, transformant ainsi votre PC en véritable juke-box MP3. Les boutons de commande de la chaîne et la télécommande facilitent la recherche et le contrôle de la musique MP3 stockée dans la liste de lecture Musicmatch. Vous pouvez également afficher sur la chaîne les titres des chansons ainsi que le temps de lecture écoulé.

Affichage du titre de la piste

Aff. titre de piste et liste de lecture pour navig. aisée

Lecture CD-MP3

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Gameport

Le Gameport permet de connecter votre console de jeux directement sur votre système audio pour une meilleure qualité de son. Trois modes sont disponibles : le mode Speed fait monter l'adrénaline dans les jeux à grande vitesse (course automobile, par exemple). Le

mode Punch ajoute du punch aux jeux de combat au corps à corps. Enfin, le mode Blast rend pleinement les effets explosifs des jeux de bataille. Une fonction de jeu combinée, MIX-IT, disponible sur les minichaînes permet d'associer les sons du jeu avec un CD, la radio ou un lecteur audio externe.

Présélections audio

Présélections audio pour optimiser votre plaisir de jeu

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Disposition verticale

La disposition verticale économise de l'espace et ajoute une touche d'esthétisme supplémentaire à votre lecteur de CD que vous pouvez placer horizontalement ou verticalement. La technologie et la conception innovantes garantissent que le système fonctionne aussi bien dans les deux positions. De plus, un support spécialement conçu maintient l'appareil parfaitement en place pour un son de qualité optimale en position verticale.



Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Amélioration du son: MAX Sound, Réglage graves/aigus
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Paramètres de l'égaliseur: Sons jeux (Blast,Punch,Speed)
- Réglage du volume: Réglage du volume rotatif/encodeur

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Finition: Métal
- Amélioration du son: Port Max BASS
- Types d'enceintes: Enceintes

Connectivité

- Entrée audio pour données: 2 audio G/D (RCA)
- Entrée AUX: Gameport
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune)
- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
- Casque: 3,5 mm
- PC Link: USB 1.1

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Rétroéclairage

- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Chiffres affichés: 7

Alimentation

- Type de pile: LR20
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 8

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble audio/vidéo, CD-ROM avec logiciels + manuels, Câble USB, Mode d'emploi, Certificat de garantie
- Support: Pour position verticale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 348 millimètre
- Profondeur du produit: 287 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,5 kg
- Hauteur de l'emballage: 230 millimètre
- Largeur de l'emballage: 645 millimètre
- Poids: 4.5 kg
- Largeur du produit: 520 millimètre
- Hauteur du produit: 178 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 80752 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com