



Philips  
Soundmachine CD

MP3

AZ1308

## Le CD-MP3 le plus complet

Compact et portable, le modèle AZ1308 vous permet de profiter de votre musique MP3 en toute simplicité.

### **Tout ce qu'il vous faut**

- Compatible avec les CD-R et les CD-RW
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Écoutez plus de 10 heures de musique sur CD-MP3

### **Facile à utiliser**

- Écran LCD multifonction
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Prise casque stéréo

# PHILIPS

# Caractéristiques

## 10 heures de MP3 sur un CD



Écoutez plus de 10 heures de musique sur CD-MP3

## Compatible CD-R/RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

## Amplification dynam. des basses (DBB)



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

## Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence

en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

## Écran LCD multifonction



Écran LCD multifonction

## Prise casque stéréo



Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.

# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3 po
- Réglage du volume: rotatif

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Finition: Métal
- Types d'enceintes: Enceintes

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: AM, FM
- Présélections: 20

## Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Chiffres affichés: 5

## Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 280 millimètre
- Profondeur du produit: 230 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,32 kg
- Hauteur de l'emballage: 180 millimètre
- Largeur de l'emballage: 325 millimètre
- Poids: 1,62 kg
- Largeur du produit: 290 millimètre
- Hauteur du produit: 150 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.5

UPC: 6 09585 11169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)