

Philips
Lecteur de CD

MP3

AZ5130



Lecture de CD-MP3 avec amplification dynamique des basses

Lecteur de CD avec son stéréo via 2 grosses enceintes. Lecteur de CD ultrapuissant rendant un magnifique son stéréo de CD-MP3, CD, cassettes ou de la radio.

Lecteur de VCD et CD complet

- Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Facile à utiliser

- Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette
- Télécommande pratique
- Prise casque stéréo

Un son riche et cristallin

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant

PHILIPS

Lecteur de CD
MP3

AZ5130/00C

Points forts

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

H-P plage compl. 10,2 cm (4")

Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant

Démarrage synchr. enregistrement CD

Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette

Prise casque stéréo



Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.

Télécommande pratique

Télécommande pratique



Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1,5 W
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Finition: Métal
- Types d'enceintes: Enceintes

Connectivité

- Sortie audio: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)
- Sortie vidéo - analogique: 1 Vidéo (prise jack 3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto: Non
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Chiffres affichés: 3

Alimentation

- Type de pile: LR14, UM2
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, Certificat de garantie
- Télécommande: 33 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 260 millimètre
- Profondeur du produit: 240 millimètre
- Poids (emballage compris): 4,2 kg
- Hauteur de l'emballage: 211 millimètre
- Largeur de l'emballage: 470 millimètre
- Poids: 3.5 kg
- Largeur du produit: 400 millimètre
- Hauteur du produit: 173 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro

Lecture vidéo

- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Retour rapide, Avance rapide, Introscaan, Affichage à l'écran, Pause, PBC, Ralenti, Zoom



Date de publication
2024-03-20

Version: 6.0.7

EAN: 87 10895 82440 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com