



Philips
Baladeur CD

AX2500

Protection antichoc

Avec sa forme arrondie très pratique et son tiroir CD au design translucide attrayant, l'AX2500 ne manquera pas de donner vie à vos morceaux préférés. Bénéficiez d'une écoute continue sans saut de piste, à tout moment et en tout lieu.

Compatible avec tous les formats de disques

- Compatible CD, CD-R et CD-RW

Protection antichoc

- Magic ESP™ 45 secondes

Renforcement des basses

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

Magic ESP™ 45 secondes

La protection électronique antichoc est une fonction ultrapratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les appareils équipés de cette protection sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses

de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.



Caractéristiques

Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 4 mW RMS
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Rapport signal sur bruit: >82 dB
- Réglage du volume: numérique

Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Casque: 3,5 mm

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Indications: niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, durée, piste

Alimentation

- Type de pile: AA, LR6, UM3
- Lecture CD - autonomie sur piles: 15

Accessoires

- Casque: Écouteurs AY3806
- Accessoires fournis: Mode d'emploi

Dimensions

- Nombre de cartons: 5
- Profondeur de l'emballage: 60 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Hauteur de l'emballage: 309 millimètre
- Type d'emballage: Clamshell
- Largeur de l'emballage: 208 millimètre
- Profondeur du carton principal: 344 millimètre
- Poids du carton principal: 2.54 kg
- Hauteur du carton principal: 244 millimètre
- Largeur du carton principal: 308 millimètre
- Poids du produit: 0,2 kg

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Verrouillage, Répétition de la lecture, Reprise de lecture à l'arrêt, Lecture aléatoire, Balayage
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Protection électronique antichoc (CD): 45



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.9

EAN: 87 10895 96010 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.