



Philips
Profesyonel Soundbar

2.1 Soundbar
dahili subwoofer ile



HAL5023

Sürükleyici TV Ses Deneyimi

Dahili subwoofer ile

Ses kalitesini iyileştiren bu subwoofer, Philips MediaSuite TV'leri kullanarak konukların deneyimini artırır. Özel efektler, müzik ve daha fazlası için ekstra etki yaratmak üzere tasarlanmış dahili subwoofer ile kurulumu, ayarlanması ve kontrolü kolaydır.

Profesyonel ve yönetilebilir

- TV profesyonel menüsü aracılığıyla kolay kurulum ve kopyalama
- Hızlı kurulum için akıllı güç kablosu
- Özelleştirilebilir ses yapılandırması
- Bluetooth bağlantılarının kontrollü temizlenmesi
- Soundbar'ı TV uzaktan kumandasıyla kontrol edin
- Yerleştirme özgürlüğü - duvara monte veya bir yüzey üzerinde kullanabilirsiniz
- Hırsızlığa karşı koruma
- Profesyonel garanti

Tercih edilen içeriğe uygun üstün TV sesi

- Daha güçlü TV sesi
- Bluetooth Ses ile kişisel ses içeriğinizi çalın

PHILIPS

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Duvara monte edilebilir
- Hırsızlığa karşı koruma: Kablo

Ses

- Ekolayzır ayarları: Film, Müzik, Ses, Stadyum
- Hoparlör çıkış gücü: 200 W maks./100 W RMS (%10 THD)
- Hoparlör yapılandırması: 2.1 (2x2 inç + 1x3 inç)

Bağlantı

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Bluetooth sürümü: 4.2
- HDMI bağlantı sayısı: 1
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı, EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 30 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Aksesuarlar

- Dahili: Duvara montaj braketi (2 adet), Y şekilli güç kablosu adaptörü, HDMI Kablosu, Garanti Belgesi

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (GxDxY): 91,5 x 18 x 13 cm
- Brüt ağırlık: 3,8 kg
- Ürün ağırlığı: 2,5 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 70 x 12 x 7 cm

Ambalaj Verileri

- EAN: 87 18863 03997 7

Dış Ambalaj

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Ticari ürün sayısı: 4
- Dış kutu (GxYxD): 94 x 29 x 38,5 cm
- Brüt ağırlık: 16,5 kg
- Net ağırlık: 12 kg
- Dara ağırlığı: 4,5 kg

Destekleyen

- B-line 2000 serisi: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite 5000 serisi: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- MediaSuite 6000 serisi: HFL6014 HFL6114 HFL6214

Özellikler

Güçlü TV sesi

İzlediğiniz her şeyde ve sevdiğiniz her parçada daha fazlasını duyun. 2.1 kanallar efektlerde, skorda ve diyaloglarda en iyisini ortaya çıkarır. Dahili subwoofer, müzik dinlerken veya bir aksiyon filmi izlerken basları hissetmenizi sağlar.

Bluetooth ses

Mobil cihazınızı Bluetooth ile bağlayın ve soundbar'ın gelişmiş ses performansı ile en sevdiğiniz ses parçalarını çalın.

Kolay kurulum ve kopyalama

MediaSuite TV'deki profesyonel kurulum menüsünden soundbar ayarlarını kolayca yapılandırın. İlgili tüm ayarlar kopyalanabilir ve kopyalama yoluyla diğer TV'lere aktarılabilir.

Akıllı güç kablosu

Özel olarak tasarlanmış güç kablosu adaptörüyle hem Soundbar'a hem de TV'ye güç sağlamak için yalnızca bir elektrik prizine ihtiyaç vardır.

Özelleştirilebilir ses yapılandırması

En iyi ses deneyimi için en iyi ses ayarlarını seçin. Profesyonel ayarları kontrol ederek varsayılan seviyeyi ve maksimum ses seviyesi limitini ayarlayabilirsiniz. Seçilen varsayılan yapılandırma her yeni kullanıcıda sıfırlanır.

Kontrollü temizleme

TV'nin kullanıcı veri temizliğiyle bağlantılı olarak, kullanılan mobil cihazlardan gelen Bluetooth eşleştirme bilgilerinin de temizlenmesi sağlanır.

TV uzaktan kumandası

Özel bir uzaktan kumandaya ihtiyaç yoktur. TV'nin uzaktan kumandasıyla soundbar ses seviyesini kolayca kontrol edin.

Dilediğiniz yerde kullanın

Bir yüzeye rahatça yerleştirilebilen veya ürünle birlikte verilen duvar braketleriyle monte edilen şık trapez tasarım, her ortamda harika görünür.

Hırsızlık önleyici

Ürünle birlikte verilen hırsızlık önleyici kabloyla cihazın izinsiz olarak çıkarılmasını önleyin.

Profesyonel garanti

Profesyonel cihazlar profesyonel garanti verir: 3 yıl.



Yayın tarihi 2024-03-20

Sürüm: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Desteklenen TV modelleri için yazılım güncellemesi gerekebilir.