



Philips  
Microphones sans fil

SBCMC8650

## 30 m sans fil

Ce microphone sans fil associe performances et liberté de mouvement pour donner vie aux événements

### **Saisissez l'événement !**

- Capte les sons provenant de toutes les directions

### **Toujours prête**

- Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception
- Vous épargne tout sifflement aigu en l'absence de signal
- La technologie sans fil vous offre une totale liberté de mouvement

# PHILIPS

## Points forts

### Conception omnidirectionnelle

Le capteur du microphone est sensible aux sons venant de toutes les directions.

### 2 canaux de transmission

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

### Coupure automatique du son

Si vous quittez le périmètre de transmission, ou bien si la qualité de la réception se dégrade provisoirement, cette fonction désactive la sortie audio du casque et vous épargne ainsi les sifflements aigus habituels plutôt désagréables à l'oreille. La sortie audio est automatiquement rétablie dès que vous revenez dans le périmètre de transmission.

### Sans fil

Les systèmes sans fil axés sur une porteuse de signal UHF (ultrahaute fréquence) garantissent une réception d'une grande clarté et permettent ainsi de s'affranchir définitivement des contraintes liées aux câbles. Déplacez-vous à votre guise : vous ne risquez plus de vous prendre les pieds dans le cordon du casque.



# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 10 - 10 000 Hz
- Impédance: 600
- Diagramme polaire: Omnidirectionnel
- Type: Électret
- Sensibilité du microphone: -55 dB +/- 3 dB

## Connectivité

- Connecteur: 3,5 - 6,3 mm mono

## Tuner/réception/transmission

- Portée utile: 30 m
- Réponse en fréquences: 863,3-863,7 MHz
- Modulation: FM

## Carton externe

- EAN: 87 10895 81552 9
- Longueur: 38.4 cm
- Nombre de produits emballés: 8
- Largeur: 33.3 cm
- Poids brut: 8.04 kg
- Hauteur: 29 cm
- Poids net: 4.936 kg
- Poids à vide: 3.104 kg

## Pratique

- Durée de fonctionnement: 12 heures

## Carton interne

- Longueur: 18.1 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 15.9 cm
- Hauteur: 26.4 cm
- Poids net: 1.7 kg
- Poids brut: 1.875 kg
- Poids à vide: 0.175 kg
- NEA: 87 10895 81551 2

## Alimentation

- Type d'adaptateur: 12 V 200 mA
- Type de pile: 6LR61
- Tension de la pile: 9 volt
- Nombre de piles: 1

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 27.7 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 17.1 cm
- Profondeur: 7.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 10895 81550 5
- Poids brut: 0.85 kg
- Poids net: 0.617 kg
- Poids à vide: 0.233 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 3.1.6

EAN: 87 10895 81550 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)