

Philips GoGear
Juke-box

30 Go*

HDD6320



Musique et photos au bout des doigts

Profitez de votre collection de musique et de photos avec le GoGear HDD6320 30 Go* très branché. Il suffit de toucher ou de glisser vos doigts sur le pavé tactile SuperScroll pour naviguer en douceur et avec précision. PlaysForSure assure la compatibilité du GoGear avec Windows XP.

Gestion ultrarapide de la musique et des photos

- Touches tactiles pour une commande intuitive
- Navigation SuperScroll™ pour une recherche rapide des morceaux
- Commande de la lecture et navigation simultanée dans les photos et les fichiers musicaux
- Affichage de photos sur écran TFT 65 couleurs 5 cm (2")

La musique à tout moment et en tout lieu

- Mémoire de 30 Go* pour stocker jusqu'à 15 000 pistes ou 8 400 photos
- Lecture MP3 et WMA
- Grand écran couleur rétroéclairé pour un confort visuel optimal

Emportez votre musique et vos photos partout et à tout moment

- Bénéficiez de 18 heures* de musique
- Synchronisation automatique avec le Lecteur Windows Media
- PlaysForSure* avec Windows XP uniquement

PHILIPS

Points forts

30 Go* pour 15 000 pistes

Mémoire de 30 Go* pour stocker jusqu'à 15 000 pistes ou 8 400 photos

Lecture MP3 et WMA



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. Le MP3 et le WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre baladeur GoGear. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre baladeur.

Afficheur couleur

Grand écran couleur rétroéclairé pour un confort visuel optimal

Touches tactiles

Avec les touches tactiles, une légère pression suffit pour que votre sélection soit prise en compte. Plus besoin d'appuyer avec insistance sur les touches de votre produit !

Navigation SuperScroll™

Les touches de recherche double action vous permettent de contrôler facilement la vitesse lorsque vous faites défiler les fichiers dans des bibliothèques volumineuses. Vous pouvez choisir de vous déplacer dans votre playlist piste par piste ou bien maintenir la touche légèrement enfoncée pour faire défiler la liste lentement à l'aide de SuperScroll™ jusqu'à la piste souhaitée.

Commande en cours de navigation

Commande de la lecture et navigation simultanée dans les photos et les fichiers musicaux

Aff. images/écr. TFT 5 cm (2")

Regardez vos photos préférées n'importe où. Vous pouvez les afficher en mode miniature, plein écran ou diaporama et écouter votre musique préférée en même temps.

Jusqu'à 18 heures* de musique

Bénéficiez de 18 heures* de musique

Synchronisation automatique avec WMP

Synchronisation automatique avec le Lecteur Windows Media

PlaysForSure*

Profitez de votre baladeur GoGear en toute simplicité grâce à PlaysForSure, qui garantit une compatibilité totale avec le Lecteur Windows Media 10 et Windows XP. À l'aide du Lecteur Windows Media, vous gérez facilement les fichiers musicaux de votre baladeur numérique GoGear et synchronisez automatiquement la collection musicale stockée sur votre PC. En outre, il vous suffit de rechercher le logo PlaysForSure dans la vaste sélection de titres en ligne pour être sûr qu'ils pourront être lus sur votre baladeur GoGear.



Caractéristiques

Son

- Renforcement des basses: SRS WOW
- Égaliseur: 5 bandes
- Égaliseur personnalisable
- Réponse en fréquence: de 20 à 16 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 5 mW (16 ohms)
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Hip-hop, Rock, Parlé, Pop, RnB, Dance, Électronique, Lounge
- Rapport signal sur bruit: >82 dB
- Sensibilité: < 100 dB
- THD: 0,1 %

Supports de stockage

- Type de mémoire intégrée: Disque dur
- Capacité du disque dur: 30* GB
- Capacité de la mémoire: Jusqu'à 15 000 pistes*

Caractéristiques environnementales

- Produit sans soudures au plomb

Connectivité

- Connecteur: Connecteur de synchronisation Philips
- Entrée CC: 5 V
- USB: USB 2.0
- Casque: 3,5 mm

Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM
- Capacité disque dur: 100 Mo
- Système d'exploitation PC: Windows XP (SP1 ou ultérieur)
- Mémoire vive: 64 Mo
- Processeur: Pentium II ou supérieur
- Carte son
- Carte vidéo

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Voyant de charge faible
- Fonction: Verrouillage du clavier
- Voyant de charge pleine
- SuperScroll
- Langues prises en charge: EN, FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, CH simpl., CH trad., JP, KO

Alimentation

- Capacité de la pile: 830 mAh
- Rechargeable
- Type de batterie: Lithium-ion
- Autonomie pile interne: 17 h* max.
- Temps de charge: Charge rapide en 1 h (70 %), charge complète en 4 h heure(s)

Accessoires

- CD-ROM: programme d'installation, logiciels PC, manuels
- Casque: SHE9500BI/00
- Câble USB: en combinaison avec l'adaptateur CA/

CC du câble Y

- Trousse: Housse de protection (AY4238)
- Chargeur/adaptateur CA/CC: Multitension (AY4110)
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM: EN, FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 153 millimètre
- Profondeur du produit: 16,8 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 95 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 153 millimètre
- Profondeur du carton principal: 165 millimètre
- Hauteur du carton principal: 305 millimètre
- Largeur du produit: 64 millimètre
- Largeur du carton principal: 165 millimètre
- Hauteur du produit: 104 millimètre
- Poids du produit: 150 g kg

Lecture audio

- Mémoire tampon: 64 Mo
- Format de compression: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- Compatible ID3-Tag: Titre de l'album et nom de l'artiste, Titre du genre, Titre de la piste et nom de l'artiste
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 32-192 Kbit/s
- Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 2 pouces
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type: TFT-Transréflexif
- Lignes de texte: 8
- Résolution: 220 x 176 pixels, 65 000 couleurs

Logiciels

- Gestionnaire de périphériques
- Lecteur Windows Media 10
- PlaysForSure: Téléchargement audio, Abonnement audio

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Diaporama

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal

Enregistrement audio

- Entrée ligne: analogique
- Formats d'enregistrement: PCM



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.3.1

EAN: 87 10895 91282 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.

* Capacité de stockage basée sur 5 millions de pixels d'images.

* PlaysForSure, Windows Media et Windows, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.

* Cette fonction nécessite un accessoire supplémentaire vendu séparément.