

Philips
Enceinte portable MP3

3,5 mm universelle

SBA1700



Un son incroyable, un design stylé

pour un plaisir d'écoute illimité lors de vos déplacements

Emportez votre musique partout avec vous ! Profitez du son stéréo où que vous alliez avec cette enceinte de voyage élégante et son support pliable. Attachez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon pour un transport plus pratique. L'amplificateur numérique interne supprime les interférences des téléphones portables.

Design élégant

- Support intégré pliable pour diriger le son
- Boîtier en aluminium poli et grille en métal robuste

Emportez votre musique avec vous

- Alimentée par piles pour un transport facilité
- Housse de transport pour protéger vos enceintes
- Le câble entrée ligne peut être utilisé comme cordon pour un transport facilité
- 20 heures de lecture continue, pour un plaisir sans limite

De la musique en stéréo

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
- Prise universelle : fonctionne avec la prise casque 3,5 mm de vos appareils
- La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables vous offre un son sans parasites.

PHILIPS

Points forts

20 heures de lecture continue

Fonctionnant sur piles, cette enceinte vous permet de profiter de 20 heures de lecture continue de vos musiques préférées, pour un plaisir sans limite lors de vos déplacements.

Alimenté par pile

Alimentée par pile, cette enceinte est facile à transporter, pour un plaisir accru où que vous soyez et quand vous le voulez.

Support intégré pliable

Lorsque vous écoutez de la musique à plein volume au cours de vos déplacements, vous pouvez caler l'enceinte grâce à son support intégré pliable afin de diriger le son en toute simplicité.

Housse de transport



Cette housse protège l'enceinte et évite que son cordon ne s'emmêle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Conception portable ultralégère



Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

Le câble entrée ligne se transforme en cordon

Ces enceintes n'attendent plus que vous ! Lorsque vous souhaitez écouter de la musique au cours de vos déplacements, branchez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon.

Protection contre les interférences des téléphones portables

La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables est une conception avancée du circuit électronique qui élimine les interférences des téléphones portables pour vous garantir un son sans parasites.

Boîtier et grille en métal poli

Enfin une enceinte de voyage qui allie esthétisme et performances audio. Avec son boîtier en aluminium poli et sa grille en métal robuste, cette enceinte répond à des exigences à la fois esthétiques et pratiques.

Prise casque 3,5 mm universelle

Branchez l'enceinte et profitez de votre musique à partir de n'importe quel appareil doté d'une prise casque 3,5 mm : iPod, iPhone, GoGear, lecteur MP3, ordinateur portable, netbook, téléphone portable MP3, et bien d'autres encore.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 200 - 16 000 Hz
- Impédance: 4
- Puissance nominale RMS: 2 W

Design et finition

- Couleur(s): Argent
- Matériaux: aluminium/support doux au toucher

Carton externe

- EAN: 87 12581 50207 2
- Longueur: 56,8 cm
- Nombre de produits emballés: 12
- Largeur: 22,5 cm
- Poids brut: 3,65 kg
- Hauteur: 15,8 cm
- Poids net: 2,04 kg
- Poids à vide: 1,61 kg

Carton interne

- Longueur: 21 cm
- Nombre de produits emballés: 4
- Largeur: 18,2 cm
- Hauteur: 13,5 cm
- Poids net: 0,68 kg
- Poids brut: 1,1 kg
- Poids à vide: 0,42 kg
- NEA: 87 12581 50208 9

Alimentation

- Type de pile: AAA
- Nombre de piles: 3
- Autonomie de la batterie: 20 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17,3 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 12,6 cm
- Profondeur: 5,05 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 50206 5
- Poids brut: 0,248 kg
- Poids net: 0,17 kg
- Poids à vide: 0,078 kg

Accessoires

- Piles: non fourni
- Étui de transport: étui de transport inclus

