

Philips Showline  
Centre multimédia



MCP9350I

Accédez à une foule de divertissements depuis votre canapé

Partout dans la maison

Ce puissant centre multimédia vous permet d'accéder aux programmes TV, à Internet, à des fichiers musicaux, des vidéos, des photos et bien plus encore, et ce, sans quitter votre canapé ou partout dans la maison.

**Donnez du relief à vos films**

- Digital Natural Motion pour des images en mouvement fluide
- Désentrelacement adapté au mouvement pour des images nettes
- Lecture haute définition

**Conçu pour votre salon**

- Design horizontal conçu pour votre téléviseur
- Connexion aisée au téléviseur et au système Home Cinéma
- Illumine les boutons de l'appareil sélectionné uniquement

**Accès à vos favoris en ligne**

- Vidéos et musique à la demande
- Mises à niveau logicielles pour une plus grande fonctionnalité

**Pour un confort maximal**

- Double tuner : enregistrez la chaîne 1 tout en regardant la chaîne 2
- Accès direct aux vidéos, photos et fichiers musicaux stockés sur votre PC
- Fonction LikeMusic : votre DJ personnel qui adapte la musique à votre humeur

**PHILIPS**

# Points forts

## Digital Natural Motion

Philips a mis au point la technologie Digital Natural Motion afin d'éliminer le phénomène de saccades, visible sur les images en mouvement. Elle s'applique aussi bien aux programmes télévisés qu'aux films enregistrés (sur des DVD par exemple). Vous bénéficiez ainsi d'une image extrêmement fluide et nette. Une chose est sûre : vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant.

## Désentrelacement adapté au mouvement

Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (photo, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.

## Lecture haute définition

Lecture haute définition

## Double tuner

Double tuner : enregistrez la chaîne 1 tout en regardant la chaîne 2

## Accès direct au contenu

Accès direct aux vidéos, photos et fichiers musicaux stockés sur votre PC

## Fonction LikeMusic

DJ personnel intelligent et intuitif, la fonction LikeMusic recherche automatiquement la musique adaptée à votre humeur. En appuyant sur cette touche, vous générez une courte playlist du même style que le morceau que vous êtes en train d'écouter. Cette opération est rendue possible grâce à l'algorithme breveté de Philips qui analyse le rythme, le type de voix et l'instrumentation de la piste en cours. Un mot-clé s'ajoute au fichier audio de manière à ce que, lorsque vous appuyez sur la touche LikeMusic, la recherche s'effectue sur la base de ce mot-clé. Ensuite, les pistes les plus proches sont ajoutées à la playlist et lues dès la fin de la chanson originale.

## Design horizontal

Design horizontal conçu pour votre téléviseur

## Connexion aisée

Connexion aisée au téléviseur et au système Home Cinéma

## Interface utilisateur intuitive

Seuls les boutons de l'appareil sélectionné sont éclairés pour un confort de fonctionnement supplémentaire.

## Vidéos et musique à la demande

Vidéos et musique à la demande

## Évolutif

Maintenez votre appareil à jour et étendez ses fonctionnalités en téléchargeant les mises à niveau logicielles. Connectez votre appareil à Internet, directement ou via un PC, et lancez l'utilitaire de mise à niveau.



# Caractéristiques

## Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 250 GB

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Sortie casque, Entrée i.LINK DV IEEE 1394, 4 broches, Microphone, 2 ports USB 2.0
- Connexions arrière: 2 entrées audio analogiques G/D, 2 sorties audio analogique G/D, Antenne IEC75, Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, DVI-D, Antenne FM, Sortie S-Vidéo, Sortie VGA, 2 entrées S-Vidéo, 2 entrées CVBS, 2 ports USB 2.0, 2 IEEE 1394 6 broches, Entrée ligne téléphonique, 2 blasters infrarouges
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Réseau local sans fil: Réseau local sans fil (IEEE 802.11g)

## Configuration requise

- Mémoire vive: 512 Mo
- Processeur: 3,0 GHz P4 HT

## Tuner/réception/transmission

- Système TV: PAL, SECAM
- Nombre de tuners TV: 2

## Pratique

- Guide électronique de programmes: EPG Microsoft
- Télécommande: Canapé
- Télécommande: Universel
- Type de télécommande: RC4370
- Accessoire pour clavier: Sans fil

## Alimentation

- Consommation: 130 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: 5,2

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble audio, Piles pour télécommande, Câble audio numérique coaxial, Câble Ethernet, Antenne FM,

- Câble péritel, Câble adaptateur HDMI-DVI, Mode d'emploi/Manuel de l'utilisateur, Guide de démarrage rapide, Télécommande universelle, Livret de garantie internationale, Câble DVI-D/DVI-D, 2 blasters infrarouges, Répartiteur de signaux TV RF, Péritel vers Y/C, CVBS, G/D, Clavier sans fil avec batt.
- Télécommande 12NC: 312814713132

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x D): 590 x 487 x 232
- Dimensions du produit (l x P x H): 430 x 392 x 100
- Poids (emballage compris): 13,42 kg
- Poids du produit: 9,42 kg

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Désentrelacement adapté au mouvement
- Digital Natural Motion: Digital Natural Motion
- Système d'exploitation: MS Windows XP MCE

## Logiciels

- Philips Media Manager: Serveur de contenu multimédia UPnP

## Applications multimédias

- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Microdrive, Carte MultiMedia (MMC), Carte Secure Digital (SD), Carte Smart Media
- Connexions multimédias: Lecteur de cartes mémoire 8-en-1

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/-RW

## Enregistrement vidéo

- Support d'enregistrement: DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW, CD-R/RW



Date de publication  
2024-03-20

Version: 2.0.6

EAN: 87 10895 97555 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)