

PHILIPS

Graveur interne

DVD

16x

Graveur

PBDV1660B



Des performances supérieures, tout simplement

Lecteur multiformat avec vitesse d'écriture 8x sur DVD+R DL

Lecteur multiformat 16x Philips combinant une vitesse d'écriture de 8x sur DVD+R double couche (8,5 Go) et de 4x sur DVD-R double couche (8,5 Go), et une vitesse de réécriture de 8x sur DVD+RW

Des performances supérieures

- Vitesse d'écriture ultrarapide de 16x sur DVD+R/-R
- Écriture 8x sur DVD+R DL

Pratique

- Plug-and-play, pour une installation plus facile
- Lisez vos DVD en toute confiance sur tous lecteurs/décodeurs
- Compatibilité multiformat

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur
- Méthode d'écriture ADIP pour une meilleure reconnaissance des données

Technologie de pointe

- Graveur pour disques +/-R double couche

Caractéristiques

Connectivité

Interface: Interface IDE (ATAPI)
Autres connexions: Entrée CC 12 V, 2 sorties audio analogique G/D, Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave

Configuration requise

Capacité disque dur: 100 Mo
Système d'exploitation PC: Windows® XP, 2000, Me, 98 Deuxième Édition
Mémoire vive: 128 Mo
Processeur: Pentium 3 550 MHz ou supérieur

Pratique

Facilité d'installation: Plug-and-play

Alimentation

Type d'adaptateur: 5 V CC/12 V
Consommation: 12 W W

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):
146 X 178 X 42 mm pouces
Poids du produit: <0,9 kg kg

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 5 - 50 °C °C
Normes de sécurité: EN60825, UL1950
Humidité: 5 - 90 % (sans condensation)
Temps d'accès: CD : <120 ms (standard), DVD : <140 ms (standard)
Normes CEM: EN55022

Informations de l'emballage

12NC: 908210005562
EAN/UPC/GTIN: 8710895919814
Hauteur: 42 millimètre
Longueur: 178 millimètre
Poids brut: 0.9 kg
Largeur: 146 millimètre

Vitesse de lecture

DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s)
Taille mémoire tampon: 2 Mo
CD-R: 48x (7 200 Ko/s)

Vitesse d'écriture

DVD+R: 16x (21 600 Ko/s)
DVD-R: 16x (21 600 Ko/s)
DVD+R DL: 8x (10 800 Ko/s)
DVD-R DL: 4x (5 400 Ko/s)
CD-R: 48x (7 200 Ko/s) par P-CAV

Carton externe

Poids brut: 11 kg
EAN/UPC/GTIN: 8710895919821
Hauteur: 237 millimètre
Quantité: 10
Longueur: 525 millimètre
Largeur: 320 millimètre

Vitesse de réécriture

DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s)
DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s)
CD-RW: 32x (4 800 Ko/s) par Z-CLV sur disque UltraSpeed

Emballage 2

Quantité: 480

Points forts

Graveur multifformat pour disques +/- DL

Nouveau graveur permettant l'écriture sur disques double couche +R et -R de 8,5 Go

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

Méthode d'écriture ADIP

Le lecteur reconnaît et utilise les informations ADIP du support pour déterminer la vitesse d'écriture optimale.

Vitesse d'écriture de 16x sur DVD+R/-R

Vitesse d'enregistrement ultrarapide de 16x sur DVD+R et DVD-R

Écriture 8x sur disque +R double couche

Ce nouveau lecteur est doté d'un laser encore plus puissant pour réduire la durée d'écriture sur les disques double couche.

compatibilité DVD

La compatibilité DVD permet la lecture des disques DVD de votre création sur la plupart des décodeurs et DVD-ROM.

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Compatibilité multifformat

Ce lecteur prend en charge les DVD+R/+RW et les DVD-R/-RW.

