

# PHILIPS

## Télécommande universelle

SRU4002B



## EasyZapper

Compatible avec plus de 800 marques

Cette télécommande universelle simple et intelligente est idéale pour passer aisément d'une chaîne TV à l'autre, sur votre récepteur TV et satellite ou décodeur câble ou TNT, indépendamment de la marque du téléviseur.

### Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Compatible avec les équipements Philips
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

### Contrôler la plupart des appareils et marques

- Vous pouvez contrôler votre téléviseur et votre décodeur

### Pour un confort maximal

- La forme ergonomique permet une bonne prise en main
- Apprend les fonctions favorites des télécommandes d'origine
- Accédez directement à vos chaînes préférées (4 sur 150)

### Télécommande de remplacement idéale

- La solution idéale pour remplacer votre ancienne télécommande TV Philips

## Points forts

### Accédez directement à vos chaînes préférées

Cette télécommande comporte quatre touches d'accès aux chaînes préférées, que vous pouvez personnaliser à l'aide des icônes de vos chaînes préférées. Pour ce faire, il vous suffit de retirer le cercle entourant la touche concernée, d'enlever le cache transparent, et de remplacer l'étiquette existante par l'icône de votre chaîne préférée (150 étiquettes fournies). Vous pouvez à présent sélectionner vos chaînes préférées directement.

### Design ergonomique

Sa forme arrondie permet une bonne prise en main pour une manipulation aisée. Son design vous charmera.

### Apprentissage des touches favorites

Pour récupérer les cinq fonctions favorites de votre télécommande d'origine, vous pouvez copier son signal. Et s'il s'agit de vos chaînes préférées ou de celles de vos enfants, vous pouvez même verrouiller la télécommande de sorte qu'elle n'affiche aucune autre chaîne.

### Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

### Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

### Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.

### Télécommande TV Philips de remplacement

Si jamais vous avez cassé ou perdu votre télécommande TV Philips, cette télécommande de remplacement est exactement ce qu'il vous faut. Elle réunit toutes les fonctions TV Philips, mais aussi les fonctions de base d'un magnétoscope ou d'un lecteur de DVD Philips. Dans la mesure où les symboles de cette télécommande sont identiques à ceux de votre ancienne télécommande, vous n'aurez aucun mal à l'utiliser.

### Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

### Vous pouvez contrôler votre téléviseur et votre décodeur

Télécommande 2 en 1 pour téléviseur et décodeur (récepteurs satellite, décodeurs câble et TNT). Deux modes d'utilisation simultanés : un pour le téléviseur et un pour les décodeurs (récepteurs satellite, décodeurs câble et TNT), après configuration de la télécommande selon les appareils utilisés.

## Caractéristiques

### Carton externe

EAN: 87 12581 44086 2

Longueur: 33 cm

Nombre de produits emballés: 6

Largeur: 26.5 cm

Poids brut: 1.94 kg

Hauteur: 19.5 cm

Poids net: 0.3162 kg

Poids à vide: 1.6238 kg

### Pratique

Nombre de touches: 19

Manuel - langues disponibles:

EN/FR/DE/NL/DA/SV/NO/FI/IT/ES/PT/CS/EL/RU/PL

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Langues prises en charge:

EN/FR/DE/NL/DA/SV/NO/FI/IT/ES/PT/CS/EL/RU/PL

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Changement de chaîne, Favoris, Guide, informations

Mise en service facile

Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 16/9, Sélection audio/vidéo, externe, Commande accessible par menu

Appareils pris en charge: CÂBLE, Radiodiffusion numérique terrestre, Boîtier décodeur satellite, Téléviseur

### Alimentation

Type de pile: AAA

### Dimensions du produit emballé

Hauteur: 24.2 cm

Type d'emballage: Blister

Largeur: 15.7 cm

Profondeur: 4.6 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 87 12581 44085 5

Poids brut: 0.22 kg

Poids net: 0.0527 kg

Poids à vide: 0.1673 kg

### Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données: Plus de 800

Réponse en fréquences porteuses: 24 - 55 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

