

Philips
Baladeur CD



EXP221

Savourez la musique MP3 !

Vous recherchez un baladeur CD-MP3 branché et convivial ? L'eXp221 offre 10 heures de musique par CD-MP3 avec amplification numérique des basses pour des sons incroyablement riches.

Une expérience CD-MP3 totalement immersive

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Lisez vos fichiers MP3 comme un CD audio classique.
- Bénéficiez de plus de 10 heures de musique sur un CD MP3.

Facile à utiliser

- Écran LCD pour accéder rapidement à une piste/un album sur CD-MP3

Protection antichoc

- Magic ESP™ 100 secondes

Renforcement des basses

- Optimisation des basses quel que soit le volume

PHILIPS

Points forts

Lecture CD-MP3

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

10 heures de MP3 sur un CD



Bénéficiez de plus de 10 heures de musique sur un CD MP3.

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut

stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.

Magic ESP™ 100 secondes



Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3 et WMA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la

vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

Suramplification numérique des basses



Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.

Écran LCD, accès rapide aux pistes

Écran LCD pour accéder rapidement à une piste/un album sur CD-MP3



Caractéristiques

Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 5 mW RMS
- Amélioration du son: Suramplification numérique des basses
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume

Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Sortie ligne: 3,5 millimètre
- Casque: 3,5 mm

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Indications: numéro de l'album, niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, durée, piste

Alimentation

- Type de pile: AA, LR6, UM3
- Lecture CD - autonomie sur piles: 12
- Lecture CD-MP3 - autonomie sur piles: 14

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY3162 (400 mA)
- Casque: SBC HE035
- Accessoires fournis: Mode d'emploi

Dimensions

- Nombre de cartons: 6
- Profondeur de l'emballage: 140 millimètre
- Profondeur de l'Ebox: 0 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 49 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 125 x 135 x 30 mm pouces
- Hauteur de l'Ebox: 0 millimètre
- Largeur de l'emballage: 250 millimètre
- Largeur de l'Ebox: 0 millimètre
- Boîtier: Corps résistant à la chaleur
- Profondeur du carton principal: 253 millimètre
- Poids du carton principal: 4.5 kg
- Hauteur du carton principal: 156 millimètre
- Largeur du carton principal: 304 millimètre
- Poids du produit: 0,25 kg

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 50 pistes programmables, Verrouillage, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Reprise de lecture à l'arrêt, Lecture aléatoire des albums/pistes
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Protection électronique antichoc (CD): 45
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (CD-MP3): 100



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 79155 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com