



Philips
Baladeur CD

EXP3363

Baladeur CD-MP3 ultrafin

Écran LCD à matrice de points compatible ID3-Tag

Conçu pour plaire à une clientèle jeune et branchée, l'eXp3363 est parfait pour ceux qui veulent une lecture aisée et simple de leurs CD-MP3. L'écran LCD de ces baladeurs ultraplats affiche le nom de l'artiste et le titre de la chanson pour garantir un plaisir musical maximal.

Une expérience CD-MP3 totalement immersive

- Compatible ID3-Tag pour effectuer un suivi pendant la lecture d'un CD
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Lecture audio numérique MP3 et WMA

Protection antichoc

- Magic ESP™ 200 secondes

Conçu pour une utilisation en mouvement

- Baladeur CD ultraplat et compact, aux formes arrondies

Renforcement des basses

- Optimisation des basses quel que soit le volume

PHILIPS

Points forts

Lecture audio numérique MP3 et WMA

Lecture audio numérique MP3 et WMA

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.

Compatible ID3-Tag

Les baladeurs avec compatibilité ID3-Tag sont dotés d'un écran LCD affichant le nom de l'artiste et le titre de la chanson jouée afin d'identifier facilement les morceaux sur votre baladeur. Des informations numériques et textuelles apparaissent pour pouvoir facilement visualiser le nom de l'artiste et le titre de la chanson. La compatibilité ID3-Tag

vous permet une identification et une recherche facile des nombreux fichiers de votre CD-MP3 ou WMA.

Magic ESP™ 200 secondes



Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3, WMA et CDDA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

Design arrondi, plat et compact

Baladeur CD ultraplat et compact, aux formes arrondies

Suramplification numérique des basses



Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.



Caractéristiques

Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 5 mW RMS
- Amélioration du son: Suramplification numérique des basses
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Réglage du volume: numérique

Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Sortie ligne: 3,5 millimètre
- Casque: 3,5 mm

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Indications: nom de l'album, numéro de l'album, Nom de l'artiste, niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, nom de fichier, titres, durée, piste

Alimentation

- Type de pile: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Rechargeable
- Lecture WMA - autonomie sur piles: 20 h (2 piles AA alcalines)
- Lecture CD - autonomie sur piles: 10 h (2 piles AA alcalines)
- Lecture CD-MP3 - autonomie sur piles: 20 h (2 piles AA alcalines)
- Type de piles: Rechargeable

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY3162 (400 mA)
- Piles: AY3363 (Ni-MH rechargeable)
- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)

- Casque: SBC HE225 (avec contrôle du volume)
- Accessoires fournis: Mode d'emploi

Dimensions

- Nombre de cartons: 6
- Profondeur de l'emballage: 148 millimètre
- Profondeur de l'Ebox: 0 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 49 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm pouces
- Hauteur de l'Ebox: 0 millimètre
- Largeur de l'emballage: 243 millimètre
- Largeur de l'Ebox: 0 millimètre
- Boîtier: Corps résistant à la chaleur
- Profondeur du carton principal: 252 millimètre
- Poids du carton principal: 4.18 kg
- Hauteur du carton principal: 162 millimètre
- Largeur du carton principal: 310 millimètre
- Poids du produit: 0,2 kg

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 50 pistes programmables, Avance/retour rapides, Verrouillage, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Reprise de lecture à l'arrêt, Lecture aléatoire des albums/pistes
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Protection électronique antichoc (CD): 45 s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet, UDF
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s
- Magic ESP (CD-MP3): 100 s



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.0.4

EAN: 87 10895 79627 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com