



Philips  
SoundBar profissional

**Soundbar 2.1**  
com um subwoofer incorporado



HAL5023/00

## Experiência envolvente com o som do televisor

### Com um subwoofer incorporado

Esta SoundBar para melhorar o som irá prolongar a experiência para os hóspedes que utilizam televisores Philips MediaSuite. Fácil de instalar, configurar e controlar, com um subwoofer incorporado concebido para adicionar mais potência a efeitos especiais, música e muito mais.

#### Profissional e gerido

- Configuração e clonagem fáceis através do menu profissional do televisor
- Cabo de alimentação inteligente para uma instalação rápida
- Configuração de som personalizável
- Eliminação controlada das ligações Bluetooth
- Controle a soundbar com o telecomando do televisor
- Utilização em qualquer local - quer seja montado na parede ou numa superfície
- Proteção antirroubo
- Garantia profissional

#### Um som de TV superior para corresponder ao conteúdo pretendido

- Som de TV mais poderoso
- Reproduza o seu conteúdo de som pessoal através de áudio Bluetooth

# PHILIPS

# Especificações

## Conveniência

- Montagem na parede
- Proteção antirroubo: Cabo

## Som

- Definições do equalizador: Filme, Música, Voz, Estádio
- Potência de saída da coluna: Máx 200 W/100 W RMS (10% THD)
- Configuração dos altifalantes: 2.1 (2 x 2" e 1 x 3")

## Conectividade

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Versão Bluetooth: 4,2
- Número de ligações HDMI: 1
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel, EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

## Alimentação elétrica

- Alimentação elétrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 30 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

## Acessórios

- Incluído: Suporte de montagem na parede (2 unidades), Adaptador em forma de Y para cabo

de alimentação, Cabo HDMI, Folheto de garantia

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 91,5 x 18 x 13 cm
- Peso bruto: 3,8 kg
- Peso do produto: 2,5 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 70 x 12 x 7 cm

## Dados da embalagem

- EAN: 87 18863 03997 7

## Embalagem exterior

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Número de itens comerciais: 4
- Embalagem exterior (L x A x P): 94 x 29 x 38,5 cm
- Peso bruto: 16,5 kg
- Peso líquido: 12 kg
- Tara: 4,5 kg

## Suportado por

- MediaSuite série 5000: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- Linha B série 2000: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite série 6000: HFL6014 HFL6114 HFL6214

# Destaques

## Som mais poderoso

Ouçá mais em tudo o que vê e em todas as faixas que adora. 2.1 canais realçam o melhor nos efeitos e diálogos. O subwoofer incorporado permite-lhe sentir os graves, quer esteja a ouvir música ou a ver um filme de ação.

## Áudio Bluetooth

Ligue o seu dispositivo móvel através do Bluetooth e reproduza as suas faixas favoritas com o desempenho de som melhorado da soundbar.

## Configuração e clonagem fáceis

Configure facilmente as definições da soundbar através do menu de configuração profissional no televisor MediaSuite. Todas as definições relacionadas podem ser copiadas e transferidas para outros televisores através da clonagem.

## Cabo de alimentação inteligente

Com o adaptador do cabo de alimentação especialmente concebido, apenas é necessária uma tomada para carregar a soundbar e o televisor.

## Eliminação controlada

Associado à eliminação de dados do utilizador do televisor; será assegurada a eliminação das informações de emparelhamento Bluetooth dos dispositivos móveis utilizados.

## Utilização em qualquer local

Convenientemente colocado numa superfície ou montado com os suportes para parede incluídos, o design trapezoidal elegante combina perfeitamente com qualquer ambiente.

## Antirroubo

Desencorajar a remoção não autorizada do dispositivo com o cabo antirroubo incluído.



Data de publicação  
2024-10-10

Versão: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Os modelos de televisores compatíveis podem necessitar de uma atualização de software.