

PHILIPS

LED крушка за фарове
за автомобили

Ultinon Pro6000

Тип крушка: H4

До 230% по-ярка светлина**

Автомобилни LED светлини
Lumileds

Брой лампи: 2

11342U6000X2



Надстройте до одобрени за пътната мрежа LED* за по-добра ВИДИМОСТ

Перфектната комбинация от производителност и издръжливост

Насладете се на безпрецедентно шофиране с LED крушки за фарове Philips, одобрени за пътната мрежа*. С до 230% по-ярка светлина** и бял лъч, подобен на дневната светлина, тези LED крушки осветяват всичко ясно, без да заслепяват насрещно движещите се водачи.

Висококачествено LED осветление

- Автомобилно осветление Philips за най-високо качество

LED светлини, одобрени за пътната мрежа

- LED крушки за надстройване, одобрени за пътната мрежа

Превъзходна яркост

- Надеждно осветление и подобрена видимост
- Перфектен лъч за по-безопасно шофиране

Подобрено напасване с компактен дизайн

- Компактен дизайн "всичко в едно" за лесен монтаж

Дълготрайна ефективност

- Създадени да издържат до 3000 часа

Акценти

Безопасна, одобрена за пътната мрежа LED светлина

Ние извеждаме на обществените пътища нашия дългогодишен опит с LED крушките Philips Ultinon Pro6000 H4, 100% одобрени за пътната мрежа* и хомологизирани от Министерството на транспорта за използване по обществени пътища и за избрани модели автомобили. Сега можете да превърнете късите светлини на халогенните си фарове в нашите изпитани, безопасни и одобрени за пътната мрежа* LED светлини Philips Ultinon Pro6000 H4, за да се наслаждавате на надеждно осветление и ненадминато изживяване при шофиране с LED. Посетете нашата страница [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) * за повече информация.

До 230% по-ярка светлина**

Надеждно осветление и подобрена видимост

Възползвайте се от подобрената видимост

Перфектен лъч за по-безопасно шофиране

5800 К за ярка бяла светлина

С цветна температура до 5800 келвина крушките Philips Ultinon Pro6000 произвежда ярка бяла светлина, близка до дневната светлина. По-ясната видимост, която осигурява, улеснява забелязването на препятствия и заемане на перфектната линия на шофиране. Оптималната цветна температура помага срещу умората или напрежението на очите, като ви осигурява по-удобно и по-безопасно шофиране през нощта.

Компактен дизайн "всичко в едно"

Новият дизайн на Philips Ultinon Pro6000 H4-LED заема малко място във фаровете.

Благодарение на своята конструкция от една част и интегриран драйвер, монтажът е прост и лесен. Тези LED лампи Philips Ultinon Pro6000

H4 са съвместими с широк набор от избрани модели автомобили*. За повече информация посетете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

До 3 години гаранция***

Искате ярки, стилни фарове, но не искате да продължавате да сменяте повредени лампи. LED крушките генерират топлина, която трябва да се контролира. Усъвършенстваната технология AirBoost и вграденият вентилатор за охлаждане допринасят за дълготрайна надеждност. Тази уникална система отклонява топлината от критичните компоненти на крушката и позволява на LED крушките Philips Ultinon Pro6000 H4 да издържат по-дълго, осигурявайки до 3000 часа употреба. Посетете philips.com/auto-warranty, за да се регистрирате за удължена гаранция***.

Светлина от най-високо качество

Автомобилно осветление Philips за най-високо качество

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: LED крушка, одобрена за пътната мрежа, LED светлина от автомобилен клас

Очаквани ползи: По-ярки светлини, подобрена видимост, дълготрайна ефективност

Описание на продукта

Приложение: Автомобилно осветление, дълги светлини, къси светлини

Цокъл: P43t-38

Обозначение: LED H4 11342 U6000 X2

Обозначение на тип светодиод: H4-LED

Хомологация ECE: HE

Работна температура: -40 до +105°C

Серия: Ultinon Pro6000

Технически характеристики: LED светлина, одобрена за пътната мрежа, AirFlux+, технология SafeBeam

Технология: LED

Тип: H4

Оценка на защитата от проникване (IP): IP55

Съвместимост с/ъс: Важи само за модели автомобили, изброени в списъка за съвместимост на Philips*

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1000/1650 lm

Цветна температура: 5800 K

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Диапазон на напрежението: 9 – 36 V

Мощност [W]: 18 W

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11342U6000X2

Код за поръчка: 1365131

Данни за опаковката

Тип опаковка: X2

EAN1: 8719018013651

EAN3: 8719018013668

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 282 гр

Дължина: 11.1 см

Ширина: 5 см

Височина: 16 см

Нето тегло на бройка: 91 гр

Количество артикули в опаковка: 2 бр.

MOQ (за професионалисти): 12 бр. (6 комплекта)

Информация за външната опаковка

Дължина: 23.5 см

Ширина: 16.8 см

Височина: 15 см

Брутно тегло на бройка: 1.832 кг

