

# PHILIPS

## Télécommande universelle

3 en 1 TV/DVD/Décodeur

SRU5130



## Télécommande toutes fonctions

Compatible avec plus de 1 000 marques

Cette télécommande universelle est la solution idéale si vous êtes à la recherche d'un maximum de fonctionnalités pour trois appareils sur six, avec un confort d'utilisation optimal. Sa forme ergonomique vous assure un contrôle de vos appareils avec un confort sans égal !

### Installation rapide et facile

- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Installation facile grâce à la reconnaissance rapide des touches
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

### Pour un confort maximal

- La forme ergonomique permet une bonne prise en main
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Fonctions regroupées très pratiques

### Télécommande de remplacement idéale

- Compatible avec les équipements Philips
- Commande jusqu'à 3 appareils sur 6

# Points forts

## Télécommande 3 appareils sur 6

La télécommande permet de contrôler facilement 3 appareils Home Cinéma sur 6. La télécommande peut être facilement programmée afin de contrôler quasiment toutes les marques d'appareils audio/vidéo, grâce à la base de données de codes IR intégrée. Une seule télécommande permet ainsi de contrôler tous les appareils, sans avoir à chercher la télécommande correspondant à chacun d'entre eux !

## Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

## Reconnaissance rapide des touches

La reconnaissance rapide des touches vous permet de corriger rapidement et facilement les touches qui ne fonctionnent pas après avoir défini la marque de votre appareil sur votre télécommande. Il vous suffit de maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes en

dirigeant votre télécommande vers votre appareil. Une fois que ce dernier a réagi, vous avez réparé la touche.

## Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

## Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.

## Design ergonomique

Sa forme arrondie permet une bonne prise en main pour une manipulation aisée. Son design vous charmera.

## Fonctions regroupées très pratiques

Les fonctions regroupées vous permettent de reconnaître facilement les touches dont vous avez besoin pour contrôler un appareil audio/vidéo particulier. Toutes les fonctions de l'appareil sont regroupées sur la télécommande. De plus, la partie supérieure de la télécommande présente des zones de couleur différente (noir, argent, aluminium, etc.), ainsi que des finitions de touches différentes (noir, argent, mat, brillant, etc.) afin de vous permettre d'identifier rapidement les touches utilisées pour commander un appareil audio/vidéo particulier.

## Piles fournies

Inutile d'acheter des piles pour votre première utilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande universelle juste après l'avoir déballée.



# Caractéristiques

## Carton externe

EAN: 87 12581 39679 4

Longueur: 30.3 cm

Nombre de produits emballés: 6

Largeur: 15 cm

Poids brut: 1.578 kg

Hauteur: 17.2 cm

Poids net: 0.696 kg

Poids à vide: 0.882 kg

## Pratique

Nombre de touches: 42

touche copie

Fonctions DVD: Touches de lecture,

Commande Système accessible par menu,

Commande disque accessible par menu,

Touches numériques

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Étapes d'installation: 2

Langues prises en charge:

EN/IT/ES/PT/EL/RU/CZ/PL

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Changement de chaîne,

Touches numériques, Favoris, Guide,

informations, Commande accessible par menu,

Fonctions texte, Réglage du volume, fonction silence

Télétexte - améliorations: Fast Text

Fonctions TV: Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence,

Marche/veille, Touches numériques, Sélection

audio/vidéo, externe, Commande accessible

par menu, Réglage couleur/luminosité,

Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides,

Programme précédent, Mise en veille

programmable, 16/9, Guide, informations

Appareils pris en charge: Téléviseur, DVD,

Magnétoscope, Câble, Boîtier décodeur

satellite, Radiodiffusion numérique terrestre

Fonctions magnétoscope: Touches de lecture

(6), ShowView, VCR Plus, Commande

accessible par menu

## Alimentation

Type de pile: AAA

Autonomie de la batterie: 12 mois

Nombre de piles: 2

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 30.4 cm

Type d'emballage: Blister

Largeur: 15.7 cm

Profondeur: 3.4 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 87 12581 37690 1

Poids brut: 0.245 kg

Poids net: 0.116 kg

Poids à vide: 0.129 kg

## Accessoires

Batterie: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

## Informations de l'emballage

12NC: 908210006477

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0

Hauteur: 33 millimètre

Longueur: 304 millimètre

Largeur: 157 millimètre

## Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 1 000

Réponse en fréquences porteuses: 24 - 55 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

