

Philips
Lecteur de DVD/SACD

Lecture DivX

DVP720SA



Immersion totale dans les films et la musique

Super Audio CD multicanal

Vous voulez un lecteur qui vous offre une expérience musicale et cinématographique avec un son Surround multicanal ? C'est désormais possible avec le lecteur de DVD/SACD de Philips. Laissez-vous séduire ! Plongez au cœur de l'action et vibrez au rythme de la musique, en direct de chez vous.

Des performances vidéo inouïes

- Progressive Scan PAL et NTSC pour des images ultra nettes
- Images haute résolution avec traitement vidéo 108 MHz/12 bits

Pureté du son multicanal

- Super Audio CD multicanal pour une immersion musicale totale
- Son Surround intégral DTS 5.1 Dolby Digital Pro Logic II

Compatible avec la plupart des formats de disque

- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Audio : SACD, CD, MP3-CD, CD-R et CD-RW

PHILIPS

Points forts

Super Audio CD multicanal

Le SACD multicanal est un format musical de nouvelle génération offrant une reproduction musicale d'excellente qualité. Avec un son Surround multicanal 5.1 ainsi qu'une entière compatibilité avec vos CD, il garantit des performances audio exceptionnelles pour un plaisir d'écoute inégalé.

DTS, Dolby Digital 5.1 et PL2

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les six canaux audio pour diffuser un son Surround, ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Avec ses 5 canaux, le décodeur Dolby Pro Logic II traite le son Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Progressive Scan PAL et NTSC

Progressive Scan (balayage progressif) double la résolution verticale de l'image pour produire

des images d'une netteté exceptionnelle. Cette technique n'envoie plus le champ des lignes impaires à la suite de celui des lignes paires, mais affiche les deux simultanément. Il en résulte une image haute résolution, de qualité optimale et exempte de scintillement.

Traitement vidéo 108 MHz/12 bits

Le suréchantillonnage vidéo est une technologie qui augmente sensiblement la qualité de l'image en réduisant les déformations. Elle permet par exemple de suréchantillonner le signal vidéo normal de 13,5 MHz jusqu'à 8 fois sa fréquence.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

Audio multiformat avec SACD

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 105 dB
- Convertisseur N/A: 192 kHz/24 bits
- Amélioration du son: 3D Virtual Surround, Mode nuit, Réglage personnalisé
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Dolby ProLogic II, DTS, MPEG-2
- Distorsion et bruit (1 kHz): 90 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 97 dB
- Rapport signal sur bruit: 110

Connectivité

- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Son analogique multicanal, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Sortie S-Vidéo, Péritel

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Confort d'utilisation: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound
- Type de télécommande: 3139 248 72031

Alimentation

- Consommation: < 14 W W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 404 millimètre
- Profondeur du produit: 310 millimètre

- Poids (emballage compris): 3,5 kg
- Hauteur de l'emballage: 119 millimètre
- Largeur de l'emballage: 500 millimètre
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 46 millimètre
- Poids du produit: 1,9 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2 multicanal, PCM
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, SACD multicanal, SACD stéréo
- Compatible ID3-Tag

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter
- Diaporama: Ajout fond sonore (format MP3)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, CD-MP3, MPEG-4, Picture CD, Super Audio CD, CD vidéo/SVCD
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, XviD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-20

Version: 6.0.7

EAN: 87 10895 80587 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com