



Philips
Professional Soundbar

2.1 Soundbar
Med indbygget subwoofer



HAL5023/00

Imponerende TV-lydoplevelse

Med indbygget subwoofer

Denne lydforbedrende soundbar vil forbedre oplevelsen for gæster, der bruger Philips MediaSuite TV. Nem at installere, sætte op og styre med en indbygget subwoofer designet til at tilføje ekstra kraft til specialeffekter, musik og meget mere.

Professionel og administreret

- Nem opsætning og kloning via professionel TV-menu
- Smart strømledning til hurtig installation
- Lydkonfiguration, der kan tilpasses
- Kontrolleret sletning af Bluetooth-forbindelser
- Du kan styre soundbaren med TV'ets fjernbetjening
- Fleksibel placering - uanset om det er vægmonteret eller på en overflade
- Tyverisikring
- Professionel garanti

En overlegen TV-lyd, der passer til det valgte indhold

- Mere kraftfuld TV-lyd
- Afspil dit personlige lydindhold via Bluetooth Audio

PHILIPS

Specifikationer

Komfort

- Kan hænges på væggen
- Tyverisikring: Kabel

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Film, Musik, Stemmestyring, Stadion
- Højttalerudgangseffekt: Maks 200 W/100 W RMS (10 % THD)
- Højttalerkonfiguration: 2.1 (2x 2" + 1x 3")

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Bluetooth-version: 4,2
- Antal HDMI-tilslutninger: 1
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel, Easylink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 30 W
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Tilbehør

- Inklusive: Vægbeslag (2 stk.), Y-format

strømledningsadapter, HDMI-kabel, Garantibevis

Mål

- Emballagemål (B x D x H): 91,5 x 18 x 13 cm
- Bruttovægt: 3,8 kg
- Produktvægt: 2,5 kg
- Produktmål (B x D x H): 70 x 12 x 7 cm

Emballagedata

- EAN: 87 18863 03997 7

Ydre emballage

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Antal handelsvarer: 4
- Ydre kasse (B x H x D): 94 x 29 x 38,5 cm
- Bruttovægt: 16,5 kg
- Nettovægt: 12 kg
- Taravægt: 4,5 kg

Understøttet af

- B-line 2000-serien: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite 5000-serien: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- MediaSuite 6000-serien: HFL6014 HFL6114 HFL6214

Vigtigste nyheder

Kraftfuld TV-lyd

Hør mere af alt det, du ser, og hvert nummer, du elsker. 2.1 kanaler bringer det bedste frem i effekter, musik og dialog. Med den indbyggede subwoofer kan du mærke bassen, uanset om du lytter til musik eller ser en actionfilm.

Bluetooth Audio

Tilslut din mobile enhed via Bluetooth, og afspil din yndlingsmusik med soundbarens forbedrede lydgenivelse.

Nem opsætning og kloning

Du kan nemt konfigurere soundbar-indstillingerne via den professionelle opsætningsmenu på MediaSuite-TV'et. Alle relaterede indstillinger kan kopieres og overføres til andre TV ved kloning.

Smart strømledning

Med den specialdesignede strømledningsadapter er der kun brug for ét strømstik til at forsyne både soundbar og TV med strøm.

Kontrolleret sletning

Samtidig med at brugeren sletter data på TV'et, slettes oplysninger om Bluetooth-parring fra de brugte mobile enheder også.

Fleksibel placering

Det slanke trapezformede design kan placeres praktisk på en overflade eller på en væg med de medfølgende vægbeslag og ser godt hvor som helst.

Tyverisikret

Med det medfølgende tyverisikringskabel kan du undgå, at enheden stjæles.



Udgivelsesdato
2024-10-08

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Understøttelse af TV-modeller kræver muligvis en softwareopdatering.