

PHILIPS

Lecteur interne

DVD

18x

Graveur

SPD6003BD



Gravez vos DVD ainsi que leur étiquette

Fiabilité compatibilité

Le graveur de DVD interne Philips permet non seulement de lire et de graver des DVD, CD et disques double couche, mais également de réaliser des étiquettes directement sur le disque. Il est rapide, facile à installer, très fiable et conçu par le co-inventeur des supports optiques.

Des performances supérieures

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Écriture 8x sur DVD+R DL
- Vitesse d'écriture 18x

Pratique

- Graveur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil
- Gravure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes

Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Le format DVD-RAM est pris en charge

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

Points forts

LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (ré)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

Création d'étiquettes

Il suffit de retourner le disque pour que l'appareil y grave une étiquette personnalisée. Plus besoin d'écrire sur les disques, vous disposez désormais d'étiquettes professionnelles pour archiver vos souvenirs et votre musique numérique.

Écriture 8x sur disque +R double couche

Ce nouveau lecteur est doté d'un laser encore plus puissant pour réduire la durée d'écriture sur les disques double couche.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

DVD-RAM

Le format DVD-RAM est pris en charge, ce qui fait de ce produit un véritable lecteur multi-enregistrement pour tous les formats de CD et de DVD.

Vitesse d'écriture 18x

Doté d'une technologie de pointe, ce graveur atteint une vitesse maximale d'écriture de 18x, ce qui en fait le graveur le plus rapide au monde, tout en garantissant de la stabilité.



Caractéristiques

Connectivité

Interface IDE (ATAPI)

Autres connexions: Entrée CC 12 V, Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

Configuration requise

Capacité disque dur: 650 Mo

Système d'exploitation PC: Windows® XP, 2000 SP4

Mémoire vive: 128 Mo

Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur

Pratique

Facilité d'installation: Plug-and-play

Facilité d'utilisation: Manuel d'utilisation pratique

Alimentation

Type d'adaptateur: 5 V CC/12 V

Consommation: 25 W

Accessoires

Accessoires fournis: 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Disques LightScribe, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

146 x 170 x 42 mm

Poids du produit: <0,9 kg

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 5 - 50 °C

Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950

Humidité: 15 à 80 % HR (sans condensation)

Plage de température de stockage: -40 - 65 °C

Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, Section 15

Informations de l'emballage

12NC: 908210008578

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2

Hauteur: 260 millimètre

Longueur: 210 millimètre

Poids brut: 1.2 kg

Largeur: 107 millimètre

Vitesse de lecture

DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s)

Temps d'accès: 160 ms

Taille mémoire tampon: 2 Mo

CD-R: 48x (7 200 Ko/s)

DVD-RAM: 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

Logiciels

Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

Vitesse d'écriture

DVD+R: 18x (24 300 Ko/s)

DVD-R: 18x (24 300 Ko/s)

DVD-RAM: 12x (16 200 Ko/s)

DVD+R DL: 8x (10 800 Ko/s)

DVD-R DL: 8x (10 800 Ko/s)

CD-R: 48x (7 200 Ko/s)

Carton externe

12NC: 908210008578

Poids brut: 2 kg

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97629 9

Hauteur: 230 millimètre

Quantité: 2

Longueur: 270 millimètre

Largeur: 230 millimètre

Vitesse de réécriture

DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s)

DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s)

CD-RW: 24x (3 600 Ko/s)

Carton interne

12NC: 908210008578

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2

Quantité: 1

Poids brut: 1,2 kg

Longueur: 210 millimètre

Hauteur: 260 millimètre

Largeur: 107 millimètre

Emballage 2

12NC: 9082 100 07867

Quantité: 128

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97630 5

