

Philips
Enceintes portables



SBA220

Excellente qualité de son 2 x 2 W

Acoustique XSL puissante

Pensez toujours à emporter vos enceintes portables SBA220, branchez-les sur n'importe quel baladeur CD, DVD, MP3 ou HDD et épatez vos amis avec leur son puissant de haute qualité. Glissez-les dans votre poche ou dans votre sac, elles seront protégées par la housse fournie.

Emportez votre musique avec vous

- Housse de transport pour protéger vos enceintes
- Compacte et ultra-légère pour se glisser facilement dans une poche ou un sac
- Compatible avec tous les produits nomades

Toujours prêt à l'emploi

- Rangement parfait du câble

La puissance du son

- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

PHILIPS

Points forts

Acoustique XSL

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.

Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Compacte et légère

Si compacte et si légère, vous oublierez que vous l'avez sur vous ! Glissez-la dans votre poche ou dans votre sac et emportez-le dans tous vos déplacements.

Housse de transport



Cette housse protège l'enceinte et évite que son cordon ne s'emmêle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Pour lecteur portable

Compatible avec tous les produits nomades grâce à la fiche de 3,5 mm.

Gestion des câbles d'enceinte

Grâce à sa conception unique, il résout tous vos problèmes de rangement de câbles et vous pouvez l'emmener partout.



Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 4 ohms
- Puissance nominale RMS: 2 x 2 W (4 W)
- Type: Néodyme
- Sensibilité: 80 dB

Connectivité

- Longueur du fil: 0,4 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Finition du connecteur: Nickelé

Carton externe

- EAN: 87 10895 93625 5
- Longueur: 41.6 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 21 cm
- Poids brut: 3.1971 kg
- Hauteur: 22.2 cm
- Poids net: 1.7964 kg
- Poids à vide: 1.4007 kg

Pratique

- Contrôle du niveau des basses
- Durée de fonctionnement: 6 heures
- Voyant d'alimentation
- Réglage du volume

Carton interne

- Longueur: 19.2 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 13.3 cm
- Hauteur: 20.6 cm
- Poids net: 0.5988 kg
- Poids brut: 0.9471 kg
- Poids à vide: 0.3483 kg
- NEA: 87 10895 88039 8

Alimentation

- Type d'adaptateur: 9 V 500 mA
- Type de pile: AAA, LR03
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 18.4 cm
- Profondeur: 18.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 10895 86634 7
- Poids brut: 0.4289 kg
- Poids net: 0.2994 kg
- Poids à vide: 0.1295 kg

Accessoires

- Trousse



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.0.9

EAN: 87 10895 86634 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com