



Philips
Profesjonalny soundbar

Soundbar 2.1
Wbudowany głośnik niskotonowy



HAL5023

Niezwykłe wrażenia dźwiękowe

Wbudowany głośnik niskotonowy

Ten pogłębiający dźwięk głośnik niskotonowy sprawi, że telewizor MediaSuite firmy Philips zapewni gościom jeszcze więcej wrażeń. Łatwość instalacji, konfiguracji i sterowania oraz wbudowany głośnik niskotonowy, który nadaje dodatkowej głębi efektom specjalnym, muzyce i nie tylko.

Profesjonalne zarządzanie

- Łatwa konfiguracja i klonowanie za pomocą specjalnego menu telewizora
- Przemysłany system zasilania przyspieszający instalację
- Wiele opcji konfiguracji dźwięku
- Kontrolowane usuwanie połączeń Bluetooth
- Sterowanie soundbarem za pomocą pilota TV
- Dowolność wykorzystania — na ścianie lub na blacie
- System antykradzieżowy
- Profesjonalna gwarancja

Doskonała jakość dźwięku TV dostosowanego do Twoich potrzeb

- Jeszcze potężniejszy dźwięk TV
- Odtwarzanie dźwięku za pośrednictwem Bluetooth

PHILIPS

Dane techniczne

Udogodnienia

- Możliwość montażu ściennego
- System antykradzieżowy: Przewód

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Film, Muzyka, Głos, Stadium
- Moc wyjściowa głośnika: Maks. 200 W / 100 W RMS (10% THD)
- Konfiguracja głośników: 2.1 (2× 2" + 1× 3")

Możliwości połączeń

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Wersja Bluetooth: 4.2
- Liczba wejść HDMI: 1
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał audio (ARC), EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Zużycie energii: 30 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W

Akcesoria

- W zestawie: Uchwyt ścienny (2 sztuki), Wtyczka zasilająca w kształcie litery Y, Przewód HDMI, Broszura gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (S × G × W): 91,5 × 18 × 13 cm
- Waga brutto: 3,8 kg
- Waga produktu: 2,5 kg
- Wymiary produktu (S × G × W): 70 × 12 × 7 cm

Dane opakowania

- EAN: 87 18863 03997 7

Zewnętrzne opakowanie

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Liczba produktów przeznaczonych do sprzedaży: 4
- Zewnętrzny karton (szer. × wys. × gł.): 94 × 29 × 38,5 cm
- Waga brutto: 16,5 kg
- Waga netto: 12 kg
- Waga opakowania: 4,5 kg

Zgodność z

- Seria B-line 2000: BFL2114 BFL2214
- Seria MediaSuite 5000: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- Seria MediaSuite 6000: HFL6014 HFL6114 HFL6214

Zalety

Potężny dźwięk TV

Usłysz więcej w swoich ulubionych filmach i piosenkach. System 2.1 uwydatnia efekty specjalne, ścieżkę dźwiękową i dialogi. Wbudowany głośnik niskotonowy pozwala poczuć bas — zarówno podczas słuchania muzyki, jak i oglądania filmów akcji.

Dźwięk Bluetooth

Możliwość połączenia urządzenia mobilnego za pośrednictwem Bluetooth pozwala odtwarzać ulubione utwory przy użyciu soundbara i cieszyć się bogatszym dźwiękiem.

Łatwa konfiguracja i klonowanie

Łatwa konfiguracja ustawień soundbara za pomocą profesjonalnego menu telewizora MediaSuite. Wszystkie powiązane ustawienia można skopiować i przenieść do innego telewizora poprzez klonowanie.

Przemyślany system zasilania

Specjalnie zaprojektowany zasilacz z kablem sprawia, że wystarczy tylko jedno gniazdko, aby zasiląć zarówno soundbar, jak i telewizor.

Wiele opcji konfiguracji

Wybierz najlepsze ustawienia dźwięku wedle swoich preferencji. Profesjonalne ustawienia umożliwiają m.in. ustawienie domyślnego i maksymalnego poziomu głośności. Wybrana konfiguracja domyślna zostanie zresetowana dla każdego nowego użytkownika.

Kontrolowane usuwanie

Dane dotyczące parowania Bluetooth zostaną usunięte z urządzeń mobilnych podczas usuwania danych użytkownika w telewizorze.

Pilot do TV

Dedykowany pilot nie jest wymagany — głośnością soundbara można sterować za pomocą pilota TV.

Dowolność wykorzystania

Smukły i trapezoidalny kształt oraz możliwość wygodnego montażu na ścianie za pomocą dołączonych uchwytów ściennych lub na blacie sprawiają, że będzie wyglądać świetnie w każdym miejscu.

System antykradzieżowy

Kabel antykradzieżowy chroni przed niechcianym przeniesieniem urządzenia.

Profesjonalna gwarancja

Profesjonalne urządzenie wymaga profesjonalnej, trzyletniej gwarancji



Data wydania 2024-08-02

Wersja: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Niektóre modele telewizorów mogą wymagać aktualizacji oprogramowania.