



Philips  
Barre de son  
professionnelle

**Barre de son 2.1**  
avec caisson de basses intégré



HAL5023

## Un son immersif pour votre téléviseur

Avec caisson de basses intégré

Ce caisson de basses à amélioration du son permet d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs des téléviseurs Philips MediaSuite. Facile à installer, à configurer et à contrôler, le caisson de basses intégré est conçu pour ajouter plus de puissance aux effets spéciaux, à la musique et bien plus encore.

### Professionnel et contrôlé

- Configuration et clonage faciles via le menu professionnel du téléviseur
- Câble d'alimentation intelligent pour une installation rapide
- Configuration audio personnalisable
- Suppression contrôlée des connexions Bluetooth
- Contrôler la barre de son avec la télécommande du téléviseur
- Du plaisir par-dessus tout, qu'il soit fixé au mur ou posé sur une surface
- Dispositif antiviol
- Garantie professionnelle

### Un son de téléviseur supérieur adapté au contenu de votre choix

- Son de téléviseur plus puissant
- Diffusez votre contenu audio personnel via l'audio Bluetooth

# PHILIPS

# Spécifications

## Pratique

- Fixation murale possible
- Dispositif antiviol: Câble

## Son

- Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, Voix, Stade
- Puissance de sortie de l'enceinte: 200 W max / 100 W RMS (10 % THD)
- Configuration des haut-parleurs: 2,1 (2 x 2 po + 1 x 3 po)

## Connectivité

- Bluetooth®: SBC, A2DP
- Version Bluetooth®: 4,2
- Nombre de connexions HDMI: 1
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation électrique: 30 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

## Accessoires

- Inclus: Support pour montage mural (2), Adaptateur de cordon d'alimentation en Y, Câble HDMI, Livret de garantie

## Dimensions

- Dimension de l'emballage (l x P x H):

- 91,5 x 18 x 13 cm
- Poids brut: 3,8 kg
- Poids du produit: 2,5 kg
- Poids brut: 8,377 lb
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 36,0 x 7,1 x 5,1 pouces
- Dimensions du produit (l x P x H): 27,6 x 4,7 x 2,8 pouces
- Dimensions du produit (l x P x H): 70 x 12 x 7 cm
- Poids du produit (lb): 5,512 lb

## Données d'emballage

- UPC: 8 71886 30043 6

## Emballage extérieur

- GTIN: 1 08 71886 30043 3
- Nombre d'articles commerciaux: 4
- Carton extérieur (L x H x P): 94 x 29 x 38,5 cm
- Poids brut: 16.5 kg
- Poids net: 12 kg
- Carton extérieur (L x H x P): 37,0 x 11,4 x 15,2 pouces
- Poids à vide: 4.5 kg
- Poids brut: 36.376 lb
- Poids net: 26.455 lb
- Poids à vide: 9.921 lb

## Pris en charge par

- MediaSuite Series 5000: HFL5114 HFL5214
- B-line Series 2000: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite Series 6000: HFL6114 HFL6214

# Caractéristiques

## Son de téléviseur puissant

Profitez d'un son amplifié pour tout le contenu que vous regardez et tous les morceaux que vous aimez. Les canaux 2.1 font ressortir le meilleur des effets, de la bande son et des dialogues. Le caisson de basses intégré vous permet de ressentir les basses, que vous écoutiez de la musique ou que vous regardiez un film d'action.

## Audio Bluetooth

Connectez votre appareil mobile via Bluetooth et écoutez vos morceaux préférés grâce aux performances sonores améliorées de la barre de son.

## Configuration et clonage faciles

Configurez facilement les paramètres de la barre de son via le menu de configuration professionnel du téléviseur MediaSuite. Tous les paramètres associés peuvent être copiés et transférés vers d'autres téléviseurs par clonage.

## Câble d'alimentation intelligent

Avec l'adaptateur de câble d'alimentation spécialement conçu, une seule prise est nécessaire pour alimenter la barre de son et le téléviseur.

## Suppression contrôlée

Parallèlement à la suppression des données utilisateur du téléviseur, les informations de couplage Bluetooth des appareils mobiles utilisés sont également effacées.

## Du plaisir par-dessus tout

Posé sur une surface ou fixé sur un mur grâce aux supports muraux inclus, l'élégant design trapézoïdal s'intègre parfaitement à n'importe quel environnement.

## Antivol

Empêchez tout retrait non autorisé de l'appareil grâce au câble antiviol inclus.



Date de publication  
2024-07-24

Version: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les modèles de téléviseur pris en charge peuvent nécessiter une mise à jour logicielle.