



Philips
LCD monitor sa LED
pozadinskim osvetljenjem

V Line

20 (dijagonala 19,5" / 49,5 cm)

200V4LAB2

Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama

uz stereo zvučnike

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom primamljivom monitoru sjajnog dizajna.

Predstavlja odličan izbor uz stereo zvučnike.

Živopisna slika svaki put

- 16:9 ekran za odličan doživljaj gledanja
- LED tehnologija za živopisne boje
- SmartContrast za bogate crne detalje

Moderan dizajn

- Primamljivi sjajni dizajn
- Male dimenzije štede prostor
- VESA stalak pruža fleksibilnost

Iskusite multimediju

- Snažan zvuk uz zvučnike od 2 x 2 W RMS

Svakim danom sve zeleniji

- Ekološki prihvatljivi monitor bez žive
- Mala potrošnja energije smanjuje račune za struju
- Energy Star za energetske efikasnost i malu potrošnju energije

PHILIPS

Važne karakt.

LED tehnologija

Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjenja pozadinskog osvetljenja LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.

Ugrađeni stereo zvučnici

Sada možete da uživate u svim multimedijalnim i društvenim aplikacijama sa stereo zvukom. Ovi ugrađeni zvučnici ne samo da zvuče dobro, već vam i pomažu da se oslobodite gomilanja kablova i da uštedite dragoceni prostor na stolu.

SmartContrast



SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od

najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Mala potrošnja energije

Mala potrošnja energije smanjuje račune za struju

Primamljivi sjajni dizajn

Primamljivi sjajni dizajn

Male dimenzije štede prostor

Male dimenzije štede prostor

VESA stalak

VESA stalak pruža fleksibilnost

16:9 ekran

16:9 ekran za odličan doživljaj gledanja

Energy Star

Energy Star za energetske efikasnost i malu potrošnju energije



Hg Free



VESA Mount



ENERGY STAR



Built-in Speaker



SmartContrast



Low Power



LED



5ms

Specifikacije

Povezivanje

- Ulaz za signalni kabl: VGA (analogni), DVI-D (digitalni, HDCP)
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija, Video sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): PC audio ulaz

Slika/Prikaz

- Veličina panela: 19,5 inča / 49,5 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- LCD panel: TFT-LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Razmak piksela: 0,32 x 0,31 mm
- Optimalna rezolucija: 1600 x 900 pri 60 Hz
- Osvetljenost (maks.): 200 cd/m²
- Boje displeja: 16,7 M
- Odnos kontrasta (tipični): 600:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms
- Ugao gledanja: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
- Efekt.područje gledanja: 432,00 (H) x 239,76 (V)
- Učestanost skeniranja: 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz (V)
- sRGB

Praktične osobine

- Plug and Play (priključiti i pustiti da radi) kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8 / 7 / XP
- Ugrađeni audio: 2.0Wx2
- Pogodnosti za korisnika: Automatski / dole, Osvetljenost / Nazad, Meni / OK, Napajanje uključeno/isključeno, Jačina zvuka / gore
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Švedski, Turski, tradicionalni kineski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)

Postolje

- Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

- Izvor napajanja: Ugrađeno, 100–240 V naizmjenične

struje, 50–60 Hz

- Isključeno napajanje: 0,5 W
- Uključeno napajanje: 16 W (tipično), 19 W (maks.)
- Režim pripravnosti: 0,5 W
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Oznaka za energetska klasu: E

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (mm): 479 x 369 x 201 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 567 x 372 x 124 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 479 x 299 x 48 mm

Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 3,83 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 2,72 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 2,39 kg

Uslovi rada

- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Temperaturni raspon (radne): 0 °C do 40 °C °C
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20°C do 60°C °C

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: Energy Star, RoHS, Bez žive
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CE Mark, FCC klasa B, EAC, SEMKO, TCO sertifikat, UL/cUL, BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE, CEC

Kutija

- Boja: Crna
- Završi: Sjajno (prednja maska) / tekstura (zadnji poklopac)

Šta je u kutiji?

- Kablovi: VGA, audio, napajanje
- Monitor sa postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2024-05-06

Verzija: 4.0.1

EAN: 87 12581 73686 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com