



Philips
Professional Flat TV

15 inch
LCD

15HF5234



Hospitality Flat TV

met draadloze duplicatie voor een snelle installatie

Compact, slank en stijlvol. Deze LCD Hospitality-TV van 15 inch biedt alles wat u nodig hebt om uw gasten zich thuis te laten voelen. Daarnaast bespaart deze televisie tijd en eigendomskosten voor de hôteier.

Optimaal rendement op uw investering

- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Vergrendeling installatiemenu
- Om te zetten naar TV voor consumenten
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant
- Ingebouwde FM-radio

Maximaal comfort voor gasten

- Volumebeperking
- Kanaalprogrammering voor inschakeling

Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- Crystal Clear III levert natuurlijk beeld van topkwaliteit
- 2D-combfilter maakt beelden scherper voor fijnere details.
- Virtual Dolby Surround voor een bioscoopachtige geluidservaring

PHILIPS

Kenmerken

Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanalen te vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôteer de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

Ingebouwde FM-radio

De geïntegreerde FM-radio biedt extra comfort zonder dat extra radioreceivers hoeven te worden aangeschaft.

Om te zetten naar TV voor consumenten

Zorgt ervoor dat de televisie eenvoudig is om te zetten van commerciële doeleinden naar

een televisie voor consumenten bij de verkoop ervan.

Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de bureu.

Kanaalprogrammering voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekanaalen omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

Crystal Clear III

Crystal Clear III verbetert het schermbeeld drastisch met behulp van de volgende technieken: 2D-combfilter, Dynamisch contrast, Blue Stretch, Green enhancement. Zo kunt u genieten van zo natuurlijk mogelijke kleuren.

2D-combfilter

Het 2D-combfilter scheidt gegevens over chrominantie (kleurverzadiging) en luminantie (helderheid) in het videosignaal. Deze worden onafhankelijk van elkaar verwerkt, waardoor de resolutie verbetert en vervorming wordt tegengegaan.

Dolby® Virtual Surround

Virtual Dolby Surround is een verwerkingstechnologie die zorgt voor betere Surround Sound-effecten. Hierdoor lijkt het alsof u naar Dolby Pro Logic luistert zonder dat u hiervoor extra achterluidsprekers nodig hebt. U kunt volledig opgaan in wat er op het scherm gebeurt.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3
- Schermdiagonaal (inch): 15 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 38 cm
- Schermresolutie: 1024 x 768p
- Helderheid: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 500:1
- Beeldverbetering: 2D-combifilter, Active Control, Kleurverbetering, Crystal Clear III, Progressive Scan, Instelbare scherpste
- Schermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 16 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 140 graad
- Kijkhoek (verticaal): 125 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformaten: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF, FM
- Televisiesysteem: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeuzenders: 99
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Automatische zenderinstelling, Automatisch opslaan, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Programmanaam, Draadloze SmartLoader
- Gebruiksgemak: FM-radio, Zijbediening, Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Hotelgastfuncties, Sleptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: Compressie 16:9, 4:3, Verbreed 4:3
- Afstandsbediening: TV
- Type afstandsbediening: RCFE05SMU00
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans

- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- Andere handige opties: Kensington-slot
- VESA-standaard: 100 x 100 mm
- Teletekstverbeteringen: 4 favoriete pagina's, FastText

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Aantal SCARTS: 1
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, DVI-I, PC-audio-ingang

Vermogen

- Netspanning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 42W Normal operation W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Afstandsbediening, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing
- Optionele accessoires: Draadloze SmartLoader 22AV1120

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 375 mm
- Hoogte van het apparaat: 337 mm
- Diepte van het apparaat: 62 mm
- Gewicht van het product: 4 kg
- Breedte van de doos: 454 mm
- Hoogte van de doos: 391 mm
- Diepte van de doos: 215 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,8 kg
- Breedte (met voet): 375 mm
- Hoogte (met voet): 375 mm
- Diepte (met voet): 169 mm



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com