

Philips
Επαγγελματική Flat TV

15"
LCD

15HF8442



Πλήρως προετοιμασμένη Flat TV

Ειδικά σχεδιασμένη για ψυχαγωγία εσωτερικού χώρου

Μια τηλεόραση με κομψό σχεδιασμό που εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία της για το σύστημα ψυχαγωγίας εσωτερικού χώρου. Διατίθεται προαιρετικό SmartCardXPress box που επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση αμφίδρομων υπηρεσιών τρίτων κατασκευαστών.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Κλείδωμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου
- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Wireless SmartLoader για fast cloning

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Οθόνη LCD XGA υψηλής ευκρίνειας, 1,024 x 768p
- Crystal Clear III για φυσικές, εξαιρετικής ποιότητας εικόνες
- Δυσδιάστατο κτενοειδές φίλτρο ευκρινέστερης εικόνας για μεγαλύτερη ακρίβεια

Προετοιμασμένη για αμφίδρομα συστήματα, διαχρονική

- Προαιρετική πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος (12V)
- Διασύνδεση Serial Xpress™ Control

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλείδωμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου

Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις λειτουργίες της τηλεόρασης

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας

Προσφέρει πρόσβαση υπό όρους στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης μέσω ενός ειδικού κωδικού ή του βασικού τηλεχειριστηρίου

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM

Το ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM εξασφαλίζει περισσότερη άνεση χωρίς να απαιτείται επιπλέον δαπάνη για αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέπει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Serial Xpress™ Control

Η διασύνδεση Serial Xpress™ Control είναι συμβατή με όλες τις μεγάλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Το πρωτόκολλο επιτρέπει τη σύνδεση της τηλεόρασης με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές, set-top box και λύσεις υπολογιστή. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα UART και RS232.

Προαιρετική πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Η (προαιρετική) πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος εξασφαλίζει τη λειτουργία της υποδοχής επέκτασης, της οθόνης ρολογιού

και της αφύπνισης όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.

Λογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης

Ο σχεδιασμός του λογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης διασφαλίζει τη διαχρονικότητα της τηλεόρασης και τη συμβατότητά της με νέες τεχνολογίες και εξελίξεις, ασφαλίζοντας την επένδυσή σας.

Crystal Clear III

Το Crystal Clear III συνδυάζει Κτενοειδές Φίλτρο 2D, Δυναμική Αντίθεση, Blue stretch και Βελτίωση πράσινου ώστε να έχετε πάντα χρώματα που φαίνονται πέρα για πέρα φυσικά.

Οθόνη LCD XGA, 1024 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD προσφέρει ανάλυση HD ευρείας οθόνης στα 1024 x 768p pixel. Παρέχει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο

Το Δυσδιάστατο κτενοειδές φίλτρο διαχωρίζει σε ένα σήμα βίντεο τα χαρακτηριστικά κορεσμού των χρωμάτων από τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας (λαμπρότητας) και τα επεξεργάζεται μεμονωμένα προκειμένου να βελτιωθεί η ανάλυση της εικόνας και να ελαχιστοποιηθεί η παραμόρφωση.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 15 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 39 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control, Digital Noise Reduction, Crystal Clear III, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD XGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 130 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 100 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανakλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 127
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Smart Picture, Smart Sound, Ραδιόφωνο FM, Προβολή επί της οθόνης
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων

- Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2x2W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Smart Sound
- Ισχύς: 8 W

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45
- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video, Είσοδος CVBS
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Κεραία FM, Είσοδος PC VGA

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 90V - 240V 50/60 Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 32 W W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 3 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 5,8 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 7,5 κ.
- Χρώμα πλαισίου: Silver Frost
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 467 x 308 x 80
- Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxBxΥ: 543 x 480 x 198
- Ύψος (με βάση): 357 μμ
- Βάθος (με βάση): 178 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-01

Έκδοση: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com