

Philips
professionele breedbeeld-
TV

28 inch

28HW6505



Breedbeeld-TV met Real Flat-systeem

voor in-room interactieve toepassingen

De System SmartCard-reeks combineert managementefficiency én perfect gebruiksgemak voor gasten. De geïntegreerde uitbreidingssleuf is geschikt voor interactieve systemen, voorbereid op de toekomst en klaar voor digitale toepassingen.

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Teletekstontvangst in verschillende talen
- Kanaalprogrammering voor inschakeling
- Beveiligde toegang tot het menu
- Vergrendeling bedieningselem. voorzijde
- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm
- Geïntegreerde weergave van de klok met wek- en berichtenalarm
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Externe luidsprekeraansluiting
- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie

Levendige, natuurlijke en superscherpe beelden

- 2D-combfilter maakt beelden scherper voor fijnere details.
- Scan Velocity Modulation (SVM) verbetert de definitie en het contrast

PHILIPS

Kenmerken

SmartCard 3v3-uitbreidingsleuf

Geschikt voor installatie van OEM-decoders of decoders van een andere leverancier in de TV voor het inbouwen van speciaal ontworpen componenten. Maakt externe set-top-decoders, afstandsbedieningen of data-aansluitpunten overbodig. Integreert een systeem voor superieure bedieningstoepassingen. Uitbreidbaar met toekomstige upgrades. Geschikt voor digitale toepassingen.

Smartplug RJ12-aansluiting

De Smartplug RJ12-aansluiting is compatibel met OEM-decoders en -controllers en decoders en controllers van andere leveranciers voor communicatie met de TV.

Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeaanpassingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

Geïntegreerde weergave van de klok

Dankzij de ingebouwde weergave van de klok, dat tevens werkt als wekalarm, is er geen extra klok met kabels en aansluitingen nodig elders in de kamer. Automatische tijdssynchronisatie via teletekst en het behoud van alarminstellingen tijdens korte perioden van stroomuitval zorgen verder voor een optimaal comfort voor gasten.

Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Externe luidsprekeraansluiting

Versterkte audioaansluiting voor een eenvoudige installatie van externe luidsprekers (bijvoorbeeld voor badkamers), waardoor investeringen in externe apparatuur niet meer nodig zijn

Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

Vergrendeling bedieningselem. voorzijde

Voorkomt onrechtmatige toegang tot TV-functies

Kanaalprogrammering voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekkanalen omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

Beveiligde toegang tot het menu

Biedt voorwaardelijke toegang tot de installatie- en configuratie-instellingen via een speciale code of een hoofdafstandsbediening

ESP™

Deze functie kan worden geselecteerd in het instellingenmenu. De TV kan automatisch worden uitgeschakeld na een ingestelde periode, waardoor het stroomverbruik lager is en de levensduur van het apparaat wordt verlengd. Deze functie kan worden ingesteld van 0 tot 99 uur.

Teletekst in verschillende talen

Hiermee kunnen gebruikers hun taal selecteren, mits deze wordt ondersteund door de tekens van teletekst

Scavem

SVM (Scan Velocity Modulation) varieert de snelheid van de elektronenstraal. Dit levert een fijner, scherper beeld op met een hoger contrast.

2D-combfilter

Het 2D-combfilter scheidt gegevens over chrominantie (kleurverzadiging) en luminantie (helderheid) in het videosignaal. Deze worden onafhankelijk van elkaar verwerkt, waardoor de resolutie verbetert en vervorming wordt tegengegaan.

NICAM digitale stereo

In bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en België, worden TV-programma's uitgezonden in digitaal NICAM-stereogeluid. Dit geluid is van CD-kwaliteit en heeft vrijwel geen last van ruis of signaalverzwakking. Het werkt met uitzendingen in mono, stereo en Dolby Pro Logic. De ingebouwde tuner kan het NICAM-signaal decoderen.



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 28 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 70 cm
- Beeldverbetering: Instelbare scherppte, Combfilter
- Schermtype: Real Flat-beeldbuis, Blackline S-beeldbuis
- Beeldverwerking: 50 Hz
- Zichtbare schermdiameter: 66 cm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeuzenders: 127
- Videoweergave: NTSC

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen
- Gebruiksgemak: Smart Picture, Smart Sound
- Klok: Sleptimer, Smart Clock
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Continue zoom, Verschuiving ondertitel en koptekst, Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Type afstandsbediening: RC86702 (niet meegeleverd)
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: RJ12 SmartPlug-aansluiting, SmartCard-uitbreidingslot, Externe luidsprekeraansluiting
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in
- Ext. 1 scart: CVBS in/uit, RGB

Vermogen

- Netspanning: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Energieverbruik: 77 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 4 W
- Verbruik (indien uitgeschakeld): 2,5 W

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 766 mm
- Hoogte van het apparaat: 501 mm
- Diepte van het apparaat: 487 mm
- Gewicht van het product: 38 kg
- Breedte van de doos: 884 mm
- Hoogte van de doos: 662 mm
- Diepte van de doos: 660 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 44 kg



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 4.0.6

EAN: 87 10895 81483 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com