

Philips
Professional Flat TV

32 inch
LCD
HD Ready

32HF7473



Stysteemklare Flat TV

met Pixel Plus

Deze LCD-TV met ingebouwde (alarm)klok levert een haarscherp beeld met levendige kleuren en een brede kijkhoek. Gecombineerd met de optionele SmartCard XPress-unit is deze TV volledig uitgerust voor interactieve services en in-room entertainment.

Levendige, natuurlijke en superscherpe beelden

- HD Ready, voor de hoogste kwaliteit HD-weergave
- Pixel Plus voor details, diepte en helderheid

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Kanaalprogrammering voor inschakeling
- Beveiligde toegang tot het menu
- Vergrendeling bedieningselem. voorzijde
- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm
- Geïntegreerde weergave van de klok met wek- en berichtenalarm
- Detectie laag batterijniveau voor de afstandsbediening
- Externe luidsprekeraansluiting
- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie

Klaar voor toekomstige interactieve systemen

- Extra geïntegreerde stroomvoorziening

PHILIPS

Kenmerken

Geïntegreerde weergave van de klok

Dankzij de ingebouwde weergave van de klok, dat tevens werkt als wekalarm, is er geen extra klok met kabels en aansluitingen nodig elders in de kamer. Automatische tijdsynchronisatie via teletekst en het behoud van alarminstellingen tijdens korte perioden van stroomuitval zorgen verder voor een optimaal comfort voor gasten.

Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeaanpassingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

Vergrendeling bedieningselem. voorzijde

Voorkomt onrechtmatige toegang tot TV-functies

Kanaalprogrammering voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekkanalen omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

Beveiligde toegang tot het menu

Biedt voorwaardelijke toegang tot de installatie- en configuratie-instellingen via een speciale code of een hoofdafstandsbediening

Detectie laag batterijniveau

Deze functie brengt de gebruiker op de hoogte wanneer de batterijen van de afstandsbediening moeten worden vervangen, wat geïrriteerde oproepen en het onnodig vervangen van batterijen voorkomt.

Externe luidsprekeraansluiting

Versterkte audioaansluiting voor een eenvoudige installatie van externe luidsprekers (bijvoorbeeld voor badkamers), waardoor investeringen in externe apparatuur niet meer nodig zijn

SmartCard Xpress-box

De optionele SmartCard Xpress-doos kan worden gemonteerd aan de achterzijde van de TV. Hiermee kunnen decoders en toepassingskaarten van andere leveranciers met de TV communiceren voor een uitgebreidere functionaliteit. De TV kan ook worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via de Serial Xpress Control-interface (ondersteunt de UART- en RS232-protocols) en de SmartPlug Control-interface.

Extra geïntegreerde stroomvoorziening

Door de extra geïntegreerde stroomvoorziening is er geen afzonderlijke stroomvoorziening voor een interactief systeem nodig. Bij autonoom gebruik kan de extra stroomvoorziening worden uitgeschakeld om energie te besparen.

Opwaardeerbare software

De opwaardeerbare software-architectuur zorgt ervoor dat de TV op de toekomst is voorbereid en compatibel is met nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Zo wordt uw investering beschermd.

Pixel Plus

Pixel Plus is een digitale beeldverwerkingsfunctie die het aantal lijnen en pixels vergroot. Het resultaat is een superscherp beeld met ongelooflijk veel details en diepte, altijd en bij elke bron.

HD Ready



Geniet van de kwaliteit van HD-beelden. U bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen zoals HDTV-set-top boxes of Blu-ray Discs. HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan televisies met Progressive Scan. De toestellen voldoen aan de normen van EICTA en zijn uitgerust met een HD-scherm. Ze hebben een universele ingang voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen, en ondersteunen bovendien HDCP. Ze kunnen 720p- en 1080i-signalen van 50 en 60 Hz weergeven.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 32 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 80 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 500 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 600:1
- Beeldverbetering: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-combfilter, Digital Noise Reduction, Active Control, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Contrast Plus, Color Transient Improvement, 3:2/2:2 motion pull-down, Luminance Transient Improver, Instelbare scherpste, Kleurverbetering
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 18 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 176 graad
- Kijkhoek (verticaal): 176 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformaten: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeurzenders: 125
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Fijnafstemming, Programmernaam, Draadloze SmartLoader, Geavanceerde hotelmodus, PLL digitaal afstemmen
- Gebruiksgemak: Smart Picture, Smart Sound, Zijbediening
- Klok: Sleep-timer, Wekker, Geïntegreerd LCD-weergave van de klok
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via PDC/TXT
- Comfort: Hotelgastfuncties
- Aanpassingen van beeldformaat: Auto Format, 7 breedbeeldmodi
- Afstandsbediening: TV
- Type afstandsbediening: RC2886

- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits
- VESA-standaard: 200 x 100 mm
- Teletekstverbeteringen: FastText

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W
- Geluidssysteem: Dolby[®] Virtual Surround, Nicam Stereo
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: RJ45-aansluiting, RJ12-aansluiting, HM-Link, Extra stroomvoorziening van 12 V/1 W, SmartCard XPress-box gereed, Externe luidsprekeraansluiting
- Aantal SCARTS: 2
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: S-Video in, CVBS in, Audio L/R in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, DVI-I, PC-audio-ingang

Vermogen

- Netspanning: AC 100 - 250 V +/-10%
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 120 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Tafelstandaard, RF-antennekabel
- Optionele accessoires: Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Draadloze SmartLoader 22AV1120

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 924 mm
- Hoogte van het apparaat: 511 mm
- Diepte van het apparaat: 118 mm
- Breedte van de doos: 1000 mm
- Hoogte van de doos: 690 mm
- Diepte van de doos: 240 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 22 kg
- Breedte (met voet): 924 mm
- Hoogte (met voet): 550 mm
- Diepte (met voet): 222 mm
- Gewicht van het apparaat: 18,2 kg



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 4.0.5

EAN: 87 10895 89897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com