

Philips Matchline
Επαγγελματική Flat TV

30"
LCD

30HF9442



Πλήρως προετοιμασμένη Flat TV

Ειδικά σχεδιασμένη για ψυχαγωγία εσωτερικού χώρου

Αυτή η τηλεόραση με κομψό σχεδιασμό προσφέρει εικόνα εξαιρετικής ευκρίνειας με εκπληκτική απόδοση αντίθεσης και φωτεινότητας. Διατίθεται προαιρετικά SmartCard XPress box για εύκολη ενσωμάτωση αμφίδρομων υπηρεσιών τρίτων κατασκευαστών.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Κλείδωμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου
- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Wireless SmartLoader για fast cloning

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Οθόνη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1280 x 768p
- Το Ψηφιακό Crystal Clear προσφέρει ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

Προετοιμασμένη για αμφίδρομα συστήματα, διαχρονική

- Προαιρετική πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος (12V)
- Διασύνδεση Serial Xpress™ Control
- Συμβατή με SmartCard Xpress Box για αμφίδρομα συστήματα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλείδωμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου

Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις λειτουργίες της τηλεόρασης

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας

Προσφέρει πρόσβαση υπό όρους στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης

μέσω ενός ειδικού κωδικού ή του βασικού τηλεχειριστηρίου

SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέπει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Προαιρετική πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Η (προαιρετική) πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος εξασφαλίζει τη λειτουργία της υποδοχής επέκτασης, της οθόνης ρολογιού και της αφύπνισης όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.

Serial Xpress™ Control

Η διασύνδεση Serial Xpress™ Control είναι συμβατή με όλες τις μεγάλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Το πρωτόκολλο επιτρέπει τη σύνδεση της τηλεόρασης με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές, set-top box και λύσεις υπολογιστή. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα UART και RS232.

Λογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης

Ο σχεδιασμός του λογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης διασφαλίζει τη διαχρονικότητα της τηλεόρασης και τη συμβατότητά της με νέες τεχνολογίες και εξελίξεις, ασφαλίζοντας την επένδυσή σας.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρωματικότητας και ευκρίνειας.

Οθόνη LCD WXGA, 1280 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1280 x 768p pixels. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Active Control

Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. Προσαρμόζοντας συνεχώς τη ρύθμιση εικόνας πάνω από 3.000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 30 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 76 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1280 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, 3/2-2/2 pull down, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control, Ρύθμιση ευκρίνειας, Digital Noise Reduction, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Jagged Line Suppression, Luminance Transient Improver
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 350:1
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 170 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 170 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 127
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος
- Ευκολία στη χρήση: Προβολή επί της οθόνης, Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο φορμά, 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886

- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Smart Sound
- Ισχύς: 24 W

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου
- Υποδοχή scart 1: Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB, Ήχος L/R
- 2 εξωτερικά scart: Είσοδος/έξοδος CVBS, Y/C, Ήχος L/R
- Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Κεραία IEC75, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 186 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 4 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήσης, Τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 18 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 23 κ.
- Χρώμα πλαισίου: Pearl White Silver
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 895 x 490 x 110
- Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 952 x 668 x 238
- Ύψος (με βάση): 560 μμ
- Βάθος (με βάση): 200 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-01

Έκδοση: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com