

Philips
professionelt widescreen
TV

28"

28HW6505



Widescreen Real Flat System TV

til interaktive applikationer i rummet

System SmartCard-sortimentet giver dine gæster effektivitet i forhold til styring og stor brugervenlighed. Det integrerede udvidelsesstik giver mulighed for udvidelse af interaktive systemer. Det er fremtidssikret og rustet til digitale programmer.

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Tekst-TV-modtagelse på flere sprog
- Programmering af startkanal
- Adgang til menuen Sikkerhed
- Låsning af knapper på forsiden
- Begrænsning af lydstyrke
- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Integreret visning af ur med vækkeur og meddelelsesalarm
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Ekstern højttalertilslutning
- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- 2D kombinationsfilter giver skarpe billeder, så der vises flere detaljer
- Scan Velocity Modulation forbedrer definition og kontrast.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

SmartCard 3v3 udvidelsesstik

Gør det muligt at installere OEM eller eksterne dekodere og kontrolenheder i TV'et til brugertilpasset komponentintegration. Eliminerer behovet for eksterne Set-Top-dekodere, kontrolenheder eller dataterminaler. Integrerer systemet med overordnede kontrolprogrammer. Giver mulighed for fremtidige opgraderinger. Forberedt til digitale programmer.

Smartplug RJ12-stik

Smartplug RJ12-stikket gør det muligt at bruge OEM- eller eksterne dekodere og kontrolenheder til TV'et.

Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

Integreret visning af ur

Den indbyggede visning af ur, der også fungerer som vækkeur, fjerner behovet for at investere i et ekstra ur med kabler og ledninger i rummet. Den automatiske synkronisering af tid via tekst-tv og bibeholdelse af alarminstillingerne ved kortvarige strømudfald betyder ekstra komfort for gæsterne

Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Ekstern højttalertilslutning

Forstærket lydstik gør det nemt at tilslutte eksterne højttalere (i f.eks. badeværelser), og gør det unødvendigt at investere i eksternt udstyr

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Låsning af knapper på forsiden

Forhindrer uautoriseret adgang til TV-funktioner

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

Adgang til menuen Sikkerhed

Giver betinget adgang til installations- og konfigurationsindstillinger via en særlig kode eller master-fjernbetjening

ESP™

Denne funktion kan vælges i opsætningsmenuen. TV'et kan slukkes automatisk efter et nærmere angivet tidsrum. Det er med til at spare energi og forlænge produktets levetid. Indstillingsintervallet går fra 0 til 99 timer.

Tekst-TV på flere sprog

Gør det muligt for brugerne at vælge deres foretrukne sprog, når de skal se tekst-TV.

Scavem

Scan Velocity Modulation varierer elektronstrålens hastighed, så du får en mere detaljeret billedgengivelse med forbedret skarphed og kontrast.

2D-kamfilter

2D kombinationsfilteret adskiller krominans- (farve) fra luminans- (lysstyrke) information i videosignalet, så de behandles uafhængigt af hinanden, forbedrer billedopløsningen og minimerer forvrængning.

NICAM digital stereo

I visse lande, f.eks. i Storbritannien og Belgien, udsendes TV-programmer med NICAM digital stereo. NICAM giver lyd i CD-kvalitet og er ufølsom over for støj og signalforringelse. Systemet kan bruges til både mono-, stereo- og Dolby® Pro Logic®-udsendelser. Den indbyggede tuner i dette produkt kan afkode NICAM-signalet.



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 28 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 70 cm
- Billedforbedring: Justering af skarphed, Kombinationsfilter
- Skærmtype: Real Flat-billedrør, BlackLine-S-billedrør
- Billedbehandling: 50 Hz
- Skærmstørrelse (synlig diagonal): 66 cm

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 127
- Videoafspilning: NTSC

Komfort

- Nem installation: Finindstilling, Digital PLL-tuning
- Brugervenlig: Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer, Smart ur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Kontinuerlig zoom, Skift af undertekster og overskrift, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Fjernbetjeningsstype: RC86702 (ikke inkluderet)
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: RJ12 SmartPlug-tilslutning, SmartCard-udvidelsesstik, Ekstern højttalertilslutning
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: CVBS-indgang/udgang, RGB

Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
- Strømforbrug: 77 W
- Standby-strømforbrug: 4 W
- Forbrug (slukket): 2,5 W

Mål

- Bredde: 766 mm
- Højde: 501 mm
- Dybde: 487 mm
- Produktvægt: 38 kg
- Bredde (emballage): 884 mm
- Højde (emballage): 662 mm
- Dybde (emballage): 660 mm
- Vægt inkl. emballage: 44 kg



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 4.0.6

EAN: 87 10895 81483 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com